Mode d'emploi

FR

LUXTRONIK 2.0

Chauffage et Régulateur de pompe à chaleur



Techniciens spécialisés

alpha innoTec

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH
Traduction du mode d'emploi original

Veuillez lire au préalable le présent mode d'emploi

Le présent mode d'emploi vous donne des informations précieuses pour manipuler l'appareil. Il fait partie intégrante du produit et doit être conservé à proximité immédiate de l'appareil. Il doit être conservé durant toute la durée d'utilisation de l'appareil. Il doit être remis aux propriétaires ou aux utilisateurs de l'appareil.

Il convient de lire ce mode d'emploi avant tout travail avec l'appareil. Notamment le chapitre Sécurité. Il faut absolument suivre toutes les consignes qu'il contient.

Il est possible que le mode d'emploi comporte des descriptions non explicites ou peu compréhensibles. Si vous avez des questions ou si des éléments vous paraissent peu clairs, contactez le service clientèle ou le représentant du fabricant le plus proche.

Le mode d'emploi est destiné exclusivement aux personnes qui sont en charge de l'appareil. Traiter toutes les informations de manière confidentielle. Elles sont protégées par des droits de la propriété industrielle. Il est strictement interdit de reproduire, transmettre, dupliquer, enregistrer dans des systèmes électroniques ou traduire dans une autre langue la totalité ou des extraits de ce mode d'emploi.

Symboles

Le mode d'emploi comporte un certain nombre de symboles. Ils ont la signification suivante :

Informations destinées aux utilisateurs.

Informations ou consignes destinées au personnel qualifié.

DANGER !
Indique un risque direct pouvant conduire à de graves blessures, voire à la mort.

AVERTISSEMENT !
Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à de graves blessures, voire à la mort.

PRUDENCE !
Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à des blessures moyennes et légères.

ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à des dommages matériels.

REMARQUE .
Information particulière.

Zone de programme fréquemment utilisée

Les utilisateurs/utilisatrices et le personnel spécialisé qualifié peuvent effectuer des paramétrages

Le personnel SAV agréé peut paramétrer des données, mot de passe requis.

Le personnel de service autorisé peut régler des données, mot de passe nécessaire

Règlage d'usine, pas de modification des données possible

Renvoi à d'autres sections dans les instructions de servicetructions

Renvoi à d'autres documents du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Table des matières

◉ Zone de programme fréquemment utilisée

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR/ L'UTILISATRICE, PERSONNEL SPÉCIALISÉ QUALIFIÉ ET PERSONNEL DE SERVICE AUTORISÉ

VEUILLEZ LIRE AU PRÉALABLE LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI 2
SYMBOLES 2
MODE DE FONCTIONNEMENT DU RÉGULATEUR DE LA POMPE À CHALEUR 5
UTILISATION CONFORME À LA FONCTION DE L'APPAREIL 5
LIMITES DE RESPONSABILITÉ 5
SÉCURITÉ 6
ENTRETIEN DE L'APPAREIL 6
MAINTENANCE DE L'APPAREIL 7
SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE 7
GARANTIE 7
ÉLIMINATION 7

ETENDUE DE LA FOURNITURE AINSI QU'INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE, L'INSTALLATION ET LE DÉMONTAGE

MATÉRIEL FOURNI À LA LIVRAISON 7
Etendue de la fourniture du régulateur intégré 7
Etendue de la livraison régulateur mural 7
Accessoires en option 8
MONTAGE 8
Montage du régulateur intégré 8
Montage du régulateur mural 8
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 9
Installation du régulateur intégré 9
Installation du régulateur mural 10
MONTAGE ET INSTALLATION DE SONDES 11
Sonde extérieure 11
Sonde d'eau chaude sanitaire 12
Sonde de retour externe 12
DÉMONTAGE 12
Demontage de la batterie tampon 12

INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT LA COMMANDE

AFFICHAGEUR DIGITAL 13
Affichage de l'état 13
Ecran 13
« Bouton poussoir rotatif » 13
Messages d'erreur 14
Langue d'affichage de l'écran 14
Affichage des menus 14
MISE EN SERVICE 14
Assistant MES (Mise en service) 14
L'ÉCRAN STANDARD « CHAUFFAGE » 14
L'ÉCRAN STANDARD « EAU CHAUDE SANITAIRE » 15
L'ÉCRAN DE NAVIGATION 15
Affichage de base 15
Affichage d'autres zones de programme 16
Affichage de programmes spéciaux 16

MODE « CHAUFFAGE »

SÉLECTIONNER LE MODE 17
RÈGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT « RAFRAÎCHISSEMENT » 17
REGLAGE DE TEMPERATURE 17
RÉGLER LES COURBES DE CHAUFFAGE 18
Règlage des courbes de chauffe du circuit de chauffage 19
Règlage de la courbe chauffage circuit mélangeur 1 22
Règlage d'une température constante 23
PROGRAMMATION CHAUFFAGE 23
LIMITE CHAUFFAGE 23

ZONE DE PROGRAMME « EAU CHAUDE SANITAIRE »

SÉLECTIONNER LA ZONE DE PROGRAMMATION 24
RÈGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT « ECS » 24
RÈGLAGE DE LA TEMPÉRATURE D'ECS 25
PROGRAMME DE COMMUTATION PRÉPARATION ECS 25
PROGRAMMES DE SOIN 26
Désinfection thermique 26

ZONE DE PROGRAMME « RAFRAÎCHISSEMENT »

SÉLECTIONNER LA ZONE DE PROGRAMME 27
RÈGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT « RAFRAÎCHISSEMENT » 27
◉ RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE RAFRAÎCHISSEMENT. 28
◉ RÉGLER LES PARAMÈTRES 28

© Alpha-InnoTec GmbH

INFORMATIONS POUR LE PERSONNEL DE SERVICE AUTORISÉ

ZONE DE PROGRAMME « SERVICE »

SÉLECTIONNER LA ZONE DE PROGRAMME 29
CONSULTER LES INFORMATIONS 29
- Consulter les températures 29
- Consulter les entrées 30
- Consulter les sorties 30
- Ouvrir le temps écoulé 31
- Consulter heures de fonctionnement 31
- Ouvrir la mémoire defaut 32
- Ouvrir Arrêts 32
- Ouvrir le statut de l'installation 32
- BACnet 33

PROCÉDER AUX RÈGLAGES 33
- Déterminer l'accès 33
- Ouvrir Programme de test 34

DÉFINIR LES TEMPÉRATURES 35
DÉFINIR DES PRIORITÉS 37
DÉFINIR LE RÈGLAGE SYSTÈME 38
TEST RELAIS 42
SAUVEGARDER PARAMÈTRES MES 42
SÉLECTIONNER LA LANGUE DE L'AFFICHAGE DE L'ÉCRAN 43
⦿ DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE 43
PROGRAMME DE SÉCHAGE 44
- Régler les températures et l'intervalle 44
- Démarrer le programme de mise en température 45
- Terminer manuellement le programme de séchage 46

CONFIGURATION DE L'INSTALLATION 47
ASSISTANT MES (MISE EN SERVICE) 47
- Retour aux parametres assistant MES 48

MISE À JOUR DU LOGICIEL 48
HISTORIQUE TEMPÉRATURES 48
REGLAGE DU CONTRASTE DE L'AFFICHAGE DE LA COMMANDE 49
SERVEUR WEB 49
DHCP-CLIENT 50
ENTRETIEN À DISTANCE (TELÉSURVEILLANCE) 51
- Activer fonction d'entretien à distance 52
- Régler la fonction d'entretien à distance (Telésurveillance) 52
- Transfert de données manuel 53
- Causes des erreurs en cas de problème de connexion ... 54
- Informations sur la fonction d'entretien à distance 54

MODE «COMMUTATION PARALLÈLE»

CONNEXION 55
ADRESSE IP 57
CAPTEUR DE RETOUR EXTERNE 57
SÉLECTIONNER LA ZONE DE PROGRAMME 57
RÉGLAGE DE LA POMPE À CHALEUR MAÎTRE 58
- Statut de la pompe à chaleur Maître 58

MENU RÉGLAGE DU CHAUFFAGE 59

ANNEXE

DIAGNOSTIC D'ERREUR / MESSAGES D'ERREUR 60
- Acquittement d'un défaut 62
- CODES DE CLIGNOTEMENT SUR LA PLATINE DU RÉGULATEUR 62

CARACTÉRISTIQUES 63
- Montage 63
- Sorties 63
- Entrées 63
- Raccordements 63
- Interfaces 63
- Valeur des sondes 63
- Plage de mesure des sondes 63
- Codage pompe à chaleur 64

RÈGLAGE SYSTÈME LORS DE LA MISE EN SERVICE 66
ABRÉVIATIONS LES PLUS IMPORTANTES 68

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR

© Alpha-InnoTec GmbH

Mode de fonctionnement du régulateur de la pompe à chaleur

Le régulateur de la pompe à chaleur se compose d'un affichage digital ainsi que d'une platine électronnique électronique. Il gère la totalité de la pompe à chaleur, de la préparation de l'ECS et du système de chauffage. Il identifie automatiquement le type de pompe à chaleur raccordé.

Le règlage de la courbe de chauffe par rapport aux conditions atmosphériques ainsi que les périodes d'abaissement et de confort sont paramètrés au niveau du régulateur de la pompe à chaleur.

La préparation de l'ECS peut être effectuée soit au moyen d'un thermostat (à mettre à disposition par le client) ou d'une sonde (accessoire ou inclus dans la fourniture du préparateur d'ECS). La préparation de l'ECS grâce à une sonde permet une préparation d'ECS mieux adaptaté et avec un confort plus élevé.

Les tensions 230V et très basse tension sont séparés dans le régulateur de la pompe à chaleur. Il en ressort une plus grande sécurité lors des branchements.

Utilisation conforme à la fonction de l'appareil

L'appareil doit être utilisé exclusivement conformément à l'usage qui lui est réservé. A savoir :

- pour le règlage de la pompe à chaleur et les composants d'installation correspondants.

L'appareil ne doit fonctionner que dans les limites de ses paramètres techniques.

! ATTENTION
Le régulateur de la pompe à chaleur doit être utilisé exclusivement avec les pompes à chaleur et les accessoires homologués par le constructeur.

Limites de responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'usage auquel est destiné de l'appareil.

La responsabilité du fabricant est également exclue lorsque

- des travaux sont exécutés sur l'appareil et ses composants à l'encontre des consignes du présent mode d'emploi ;
- des travaux sont effectués sur l'appareil et ses composants d'une façon non conforme ;
- des travaux sont exécutés sur l'appareil qui ne sont pas décrits dans le présent mode d'emploi et que ces travaux ne sont pas autorisés expressément par écrit par le fabricant ;
- l'appareil ou des composants de l'appareil sont modifiés, transformés ou démontés sans l'autorisation écrite du fabricant

© Alpha-InnoTec GmbH

Sécurité

L'appareil a un fonctionnement sûr lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. La conception et l'exécution de l'appareil correspondent aux connaissances techniques actuelles, à toutes les principales dispositions DIN/VDE et à toutes les dispositions en matière de sécurité.

Chaque personne exécutant des travaux sur l'appareil doit avoir lu et compris le mode d'emploi avant de commencer ceux-ci. Ceci s'applique aussi si la personne concernée a déjà travaillé avec un tel appareil ou un appareil similaire ou a été formée par le fabricant.

Chaque personne exécutant des travaux sur l'appareil doit respecter les consignes de sécurité et de prévention des accidents de travail en vigueur. Ceci s'applique notamment au port de vêtements de protection personnels.

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
Les travaux de raccordement électrique doivent être exclusivement exécutés par des électriciens qualifiés.
Avant d'ouvrir l'appareil, mettre l'installation hors tension et la sécuriser contre toute remise en marche intempestive !

AVERTISSEMENT!
Veiller, lors de l'installation ou de l'exécution de travaux électriques, aux normes de sécurité EN, VDE en vigueur et/ou à celles en vigueur localement.

Veiller aux conditions de raccordement techniques des compagnies d'électricité respectives !

AVERTISSEMENT
Seul du personnel qualifié (chauffagiste, électricien ou frigoriste) a le droit d'exécuter des travaux sur l'appareil et ses composants.

! ATTENTION
Seuls les personnels de service après-vente ainsi que les sociétés spécialisées ayant l'agrément du constructeur sont autorisés à procéder aux travaux de règlage sur le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur.

AVERTISSEMENT !
Veiller à l'étiquette de sécurité sur l'appareil.

! ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, il faut observer le point suivant : ne pas séparer l'appareil du secteur, à moins que ce dernier ne doive être ouvert.

! ATTENTION
La fiche X5 et les bornes à vis X4 du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur sont sous tension (basse). N'utiliser que les sondes d'origine du fabricant (classe de protection II).

! ATTENTION
Les circulateurs ne doivent être pilotées qu'à partir du régulateur de la pompe à chaleur. Ne jamais mettre hors circuit les circulateurs de façon externe.

! ATTENTION
Ne jamais fermer le circuit de chauffage vers la pompe à chaleur et ne jamais couper l'alimentation électrique de la pompe à chaleur(protection antigel).

! ATTENTION
N'utiliser que les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Entretien de l'appareil

Le nettoyage des surfaces extérieures de l'appareil se fait avec un chiffon humide et des produits de nettoyage courants.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage et d'entretien détergents ou contenant de l'acide et/ou du chlore. De tels produits endommagent les surfaces et peuvent provoquer des dommages techniques.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Maintenance de l'appareil

Le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur ne nécessite aucun entretien régulier.

Service Assistance Technique

Pour toutes questions techniques, adressez-vous à votre technicien spécialisé ou au partenaire local du fabricant.

Instructions de service de votre pompe à chaleur, Annexe, Service après-vente, Adresses d'intervention pour le service

Garantie

Les conditions de garantie figurent dans nos conditions générales de vente.

REMARQUE .
Pour toutes questions relatives à la garantie, adressez-vous à votre installateur.

Élimination

Lorsque l'appareil est mis hors service, respectez les lois, directives et normes en vigueur pour le recyclage, la réutilisation et l'élimination des produits d'exploitation et composants des appareils frigorifiques.

Page 12, Démontage

Matériel fourni à la livraison

REMARQUE .
Des sondes nécessaires aux fonctions (retour, aller, gaz chaud) sont intégrées dans la pompe à chaleur et ne sont pas incluses dans la fourniture du régulateur de la pompe à chaleur.

Les régulateurs de pompe à chaleur sont livrés en deux variantes en fonction du type de la pompe à chaleur.

ETENDUE DE LA FOURNITURE DU RÉGULATEUR INTÉGRÉ

Pour les appareils avec installation intérieure, la platine de commande du régulateur de la pompe à chaleur est intégrée dans l'appareilContenu de livraison du « Régulateur intégré ».

- Régulateur de la pompe à chaleur,
  composé d'une platine électronique(avec bornes de raccordement) et d'un affichage digital.
- Sonde extérieure l.
- Notice de montage.
- « Description brève règlage de pompe à chaleur ».

REMARQUE .
Veuillez fixer la description brève à proximité de l'appareil.

ETENDUE DE LA LIVRAISON RÉGULATEUR MURAL

Pour les appareils avec installation extérieure, la platine de commande du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur n'est pas intégrée dans l'appareil respectif. L'étendue de la livraison «Régulateur mural» ne fait pas partie de l'étendue de la livraison de l'appareil pour l'installation extérieure.

- Régulateur de chauffage et de pompe à chaleur pour le montage mural,

  composé de la platine de commande (avec bornes de raccordement), logement et élément de commande (avec affichage de statut, écran et «bouton poussoir rotatif»).
- Matériau de fixation mural (gabarit de perçage, vis, cheville pour mur fixe).

© Alpha-InnoTec GmbH

- Sonde extérieure pour le montage sur mur.
- Instructions de service.
- «Description brève réglage de pompe à chaleur“.

REMARQUE :
Veuillez fixer la description brève à proximité du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur.

A faire en premier :

① Contrôler visuellement la présence de dommages extérieurs visibles à la livraison…

② Contrôler que la livraison est complète. Réclamer immédiatement d'éventuels défauts de livraison.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Jeu de sondes pour la préparation de l'ECS*).
- Jeu de sondes avec sonde de retour externe*).
- Régleur à distance.
- Platine d'extension «Confort».
- Jeu de sondes solaires pour platine d'extension «Confort».
- Extension «Commutation parallèle».
- Set de raccordement intégration modem.

*) Lors de l'utilisation de réservoirs d'autres marques, respecter les consignes du fabricant respectif.

Montage

MONTAGE DU RÉGULATEUR INTÉGRÉ

Pour les appareils avec installation intérieure, la platine de commande du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur est intégrée dans le boîtier de commande de l'appareil respectif.

Instructions de service de votre pompe à chaleur, montage de l'organe de commande

MONTAGE DU RÉGULATEUR MURAL

Ce qui suit s'applique à tous les travaux à exécuter :

REMARQUE :
Respecter les consignes de prévention des accidents, les dispositions légales, les directives et les règlements en vigueur sur site.

AVERTISSEMENT !
Seul du personnel autorisé qualifié est habilité à monter le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur.

Procéder de la manière suivante :

① Orienter le gabarit de perçage là où le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur doit être apporté…

DANGER !
Contrôler la présence de conduites dans le mur à l'endroit de montage. Disposer le gabarit de perçage de telle manière qu'il ne soit pas possible d'endommager ou de percer des conduites dans le mur lors des travaux de montage consécutifs.

REMARQUE :
Il doit se trouver à gauche et à droite du gabarit de perçage un espace libre de ≥ 2 cm afin que les vis de fixation latérales du recouvrement du logement aient assez de place.

② Fixer le gabarit de perçage sur le mur avec du ruban adhésif, percer des trous (Ø 6 mm, profondeur ≥ 55 mm)…



Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

③ Enlever le gabarit de perçage du mur, enfoncer des chevilles dans les trous, visser les vis (écart entre la surface du mur et la tête des vis env. 10 mm)…

REMARQUE :
Le matériau de fixation murale contenu dans la fourniture impose au préalable un mur solide.

ATTENTION
S'assurer que les vis sont bien solidement dans le mur.

④ Desserrer la vis de fixation gauche et droite du recouvrement de logement du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur…



⑤ Soulever le recouvrement du logement et le déposer à un endroit sûr….

⑥ Accrocher complètement le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur dans les vis sur le mur. Serrer les vis….



1 Vue de derrière 2 Vue de face

⑦ Si le raccordement de l'installation électrique n'est pas effectué immédiatement : mettre en place le recouvrement du logement et serrer les vis de fixation latérales.

Raccordements électriques

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
Les travaux de raccordement électrique doivent être exclusivement exécutés par des électriciens qualifiés.
Avant d'ouvrir l'appareil, mettre l'installation hors tension et la sécuriser contre toute remise en marche intempestive !

ATTENTION
Procéder aux travaux de raccordement électrique uniquement selon les plans des bornes de votre type de pompe à chaleur.

INSTALLATION DU RÉGULATEUR INTÉGRÉ

Suivre les instructions contenues dans les instructions de service de votre pompe à chaleur pour les travaux de raccordement électrique.

Instructions de service de votre appareil, «Travaux de raccordement électriques», «Plan des bornes» ainsi que «Plans électriques» de votre type d'appareil

REMARQUE :
Fusible interne 6,3 AT.

© Alpha-InnoTec GmbH

INSTALLATION DU RÉGULATEUR MURAL

Procéder de la manière suivante :

① si cela n'a pas encore été effectué : retirer le recouvrement de logement du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur…

☞ Page 9, instruction ④ – ⑤



1 répartiteur pour l'alimentation électrique 230 V
2 raccord pour conduite de commande 230 V vers la pompe à chaleur (douille X1)
3 pont délestage (doit être retiré pour le raccordement d'un contact libre de potentiel)
4 chemins de câbles avec couvercles
5 entrée de câbles avec étrier rabattable
6 vis de fixation de l'étrier rabattable
7 raccord pour conduite de sonde vers la pompe à chaleur (douille X5)
8 emplacement enfichable pour la platine d'extension «Confort» en option
9 platine de commande du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur
10 organe de commande

② Desserrer la vis de fixation de l'étrier rabattable et tirer ce dernier vers le bas jusqu'à ce qu'il soit possible de le chasser vers le haut. Chasser l'étrier latéralement vers le haut…

③ Tirer les couvercles des chemins de câbles…

④ Enficher le connecteur de la conduite de commande 230 V qui mène à la pompe à chaleur dans la douille X1. Connecter l'extrémité seule de la conduite de commande sur le contact ZW1.

Passer ensuite la conduite de commande par les chemins de câbles vers le bas et vers l'extérieur à travers l'entrée de câbles…

⑤ Enficher le connecteur de la conduite de sonde dans la douille X5. Passer ensuite la conduite de sonde par les chemins de câbles vers le bas et vers l'extérieur à travers l'entrée de câbles…

⑥ Raccorder la conduite pour la tension électrique 230 V au répartiteur pour l'alimentation électrique…

REMARQUE :
Fusible interne 6,3 AT.
Le répartiteur a des bornes à tension de ressort jusqu'à maximum 2,5 mm².

Dénuder la gaine de câble de telle manière que la fin de la gaine repose entre la lèvre d'étanchéité et le chemin de câbles.



Câblage de base :
1 Alimentation électrique raccordée 230 V
2 Pose de conduite dans les canaux de câbles
3 Conduite de sonde raccordée vers la pompe à chaleur
4 Conduit de commande 230 V raccordée vers la pompe à chaleur

⑦ Le cas échéant installer d'autres câbles externes…

Mode d'emploi de votre appareil, «Schéma des connexions» et «Schémas des circuits» de votre type d'appareil

⑧ Remettre les couvercles des chemins de câbles en place. Basculer l'étrier rabattable de l'entrée de câbles en arrière et l'enclencher sous la vis de fixation. Serrer la vis de fixation…

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

⑨ Mettre en place le recouvrement du logement et serrer les vis de fixation latérales.

! ATTENTION :
Passer toutes les conduites que vous raccordez au régulateur de chauffage et de pompe à chaleur hors du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur dans un chemin de câbles (nécessaire pour le soulagement de traction ; à mettre à disposition par le client).

1 conduite de commande 230 V (de la douille X1 à la pompe à chaleur)
2 conduite de sonde (de la douille X5 à la pompe à chaleur)
3 autres sorties 230 V (pompe de recirculation, mélangeur, …)
4 alimentations de sonde (externe)
5 autres entrées 230 V (verrouillage délestage, …)
6 alimentation électrique 230 V (vers le répartiteur)
K chemin de câbles

Les instructions d'installation pour cela se trouvent dans les instructions de service de votre pompe à chaleur.

Montage et installation de sondes

SONDE EXTÉRIEURE

La sonde extérieure est un accessoire nécessaire au fonctionnement et est inclus dans la fourniture.

i REMARQUE .
Si la sonde extérieure n'est pas installée ou défectueuse, le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur règle automatiquement la température extérieure sur -5° C. L'affichage d'état de l'organe de commande s'allume en rouge, l'écran de l'organe de commande signal un défaut.

! ATTENTION
Monter la sonde extérieure du côté nord ou nord-est des bâtiments. Il ne doit pas être exposé au rayonnement direct du soleil.

Procédez comme suit :

① Ouvrir le logement de la sonde extérieure et le disposer à ≥ 2 m au-dessus du sol au point de fixation. **Le presse-étoupe doit être orienté vers le sol** …



1 Boitier
2 Trous de fixation
3 Presse-étoupe
4 Sonde extérieure

② Tracer les trous de fixation et percer, enfoncer les chevilles et visser le boitier de la sonde extérieure sur le mur …

© Alpha-InnoTec GmbH

REMARQUE .
Les chevilles et les vis pour la fixation de la sonde extérieure ne sont pas inclues dans la fourniture.

③ Desserrer le presse-étoupe, et passer le câble à 2 brins (Ø ≤ 1,5 mm², longueur du câble ≤ 50 m) au travers …

④ Raccorder le câble, serrer le presse-étoupe et fermer le boitier de la sonde extérieure.

SONDE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La sonde d'ECS constitue un accessoire en option et est nécessaire uniquementavec un préparateur d'ECS séparé. Vous devez uniquement utiliser une sonde ECS homologuée par le fabricant de la pompe à chaleur.

ATTENTION
Remplir le préparateur d'ECS avant de raccorder la sonde d'ECS au régulateur de la pompe à chaleur.

Dans la mesure où cela n'a pas déjà été préparé en usine, monter la sonde d'ECS (Ø = 6 mm) à mi-hauteur du réservoir d'ECS – dans tous les cas toujours au-dessus de l'échangeur du préparateur d'ECS.



1 Réservoir d'eau chaude sanitaire
2 Sonde d'ECS (Ø = 6 mm)
3 Echangeur
4 Raccordement eau froide
5 Raccordement ECS

SONDE DE RETOUR EXTERNE

La sonde de retour externe (accessoire en option) est nécessaire cas d'intégration hydraulique d'un ballon tampon en parallèle (ballon multifonctions, …). Elle doit être installée de la manière suivante :



1 Borne GND
2 Borne TRL

Raccorder la sonde de retour venant du ballon tampon en parallèleà la platine du régulateur de la pompe à chaleur.

Démontage

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
Les travaux de raccordement électrique doivent être exclusivement exécutés par des électriciens qualifiés.
Avant d'ouvrir l'appareil, mettre l'installation hors tension et consigner contre toute remise en marche intempestive !

DEMONTAGE DE LA BATTERIE TAMPON

ATTENTION
Avant de jeter au rebut le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur, retirer la batterie tampon sur la platine du processeur. La batterie doit être retirée de son support avec un tournevis. Éliminer la batterie et les composants électroniques en préservant l'environnement.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Affichageur digital



1 Interface USB
(Le connecteur se trouve derrière le capot de l'appareil)
2 Ecran
3 Affichage de l'état
4 « Bouton poussoir rotatif »

AFFICHAGE DE L'ÉTAT

L'anneau autour du bouton rotatif s'illumine en **vert** =
L'installation tourne **correctement**

L'anneau autour du bouton rotatif s'illumine en **vert / rouge** =
interruption d'exploitation avec auto-réinitialisation

L'anneau autour du bouton rotatif s'illumine en **rouge** = **Défaut**

ECRAN

L'écran digital affiche des informations de service, des fonctions et des possibilités de règlage du régulateur de la pompe à chaleur ainsi que des messages d'erreur.

Normalement, l'écran n'est pas allumé. L'éclairage de l'écran s'allume lorsque le « bouton poussoir rotatif » est utilisé. Il s'éteint automatiquement quand le « bouton poussoir rotatif » n'est pas actionné pendant plus de 10 minutes.

Sur fond sombre (négatif) =
Le symbole ou le champ de menu est piloté.

Vous parvenez dans un niveau de menu qui est immédiatement supérieur ou inférieur en fonction de la flèche de navigation.

Certains menus imposent d'enregistrer les règlages qui ont été effectués. Cela se produit en selectionnant ☑.
Les règlages ne sont pas enregistrés en sélectionnant ☒.

Si un menu comporte plus d'entrées que l'écran ne peut en afficher, une barre déroulante apparaît sur le bord gauche de l'écran. Elle montre à quel endroit du menu vous vous trouvez. Si aucun symbole ou champ de menu n'est sélectionné, vous pouvez faire défiler l'affichage de l'écran vers le bas (déroulement) en tournant le « bouton poussoir rotatif » vers la droite. D'autres entrées de menu sont alors affichées. Avec une rotation vers la gauche, vous faites de nouveau défiler l'affichage de l'écran vers le haut.

« BOUTON POUSSOIR ROTATIF »

Tourner =
Entrer dans le symbole pour un niveau de programme ou champ de menu souhaité ou faire défiler l'affichage de l'écran vers le bas (ou vers le haut).

Appuyer (brièvement) =
Sélectionner le symbole piloté (= passage au niveau de programme correspondant) **ou débloquer le champ de menu** piloté pour la saisie de données et de valeurs.

Tourner =
Régler les données et les valeurs dans le champ de menu débloqué.

Appuyer (brièvement) =
Terminer les saisies de données et de valeurs dans un champ de menu.

Si le « bouton poussoir rotatif » est pressé durant 3 secondes, l'affichage revient automatiquement à l'écran de navigation.

Après 7 autres secondes sans aucune action, le programme revient automatiquement à l'écran standard.

© Alpha-InnoTec GmbH

MESSAGES D'ERREUR

S'il se produit un défaut de l'installation, un message d'erreur correspondant apparaît dans l'écran.

! ATTENTION
Avant d'acquitter un défaut, lire obligatoirement les chapitres « Diagnostic d'erreur/Messages d'erreur » et « Acquitter le défaut« .

☞ Page 60, diagnostic d'erreur/ messages d'erreur, et Page 62, acquitter une panne

Appuyer (pendant 7 secondes) = AccUtilisateur réception du message d'erreur et redémarrer la pompe à chaleur (= réinitialisation manuelle).

LANGUE D'AFFICHAGE DE L'ÉCRAN

Vous pouvez déterminer dans quelle langue les menus et les textes doivent être affichés sur l'écran.

☞ Page 44, sélectionner la langue d'affichage de l'écran

AFFICHAGE DES MENUS

La structure des menus est conçue de façon à ne pas afficher les points de menu qui ne sont pas déterminants pour l'installation ou en fonction du type de machine. En d'autres termes, l'affichage sur le régulateur peut diverger de celui figurant sur les illustrations du manuel d'instructions.

Mise en service

ASSISTANT MES (MISE EN SERVICE)

La commande est équipée d'un assistant de mise en service. Cet assistant vous guide au travers des principaux paramétrages lors de la première mise en service. Le symbole « GO » clignote dans le menu principal. L'assistant de mise en service est lancé en cliquant sur ce symbole. Ce symbole disparaît au terme de la première mise en service. Vous trouverez de plus amples précisions sur l'assistant de mise en route dans les parties correspondantes de ce manuel d'instructions.



Lors de la première mise en service de la pompe à chaleur, l'affichage ci-dessus apparaît. Aussi longtemps que l'affichage n'est pas confirmé par OK, aucun 2GC (deuxième générateur de chaleur) ne sera libéré par le régulateur.

i REMARQUE
Pendant un démarrage à froid des pompes à chaleur air/eau, aucun générateur de chaleur n'est en marche.

L'affichage apparaît toujours lors du branchement du régulateur ou du changement dans le menu standard. Si la pompe à chaleur ou le 2GC présente plus de 10 heures de service, cet écran ne sera plus affiché.

! ATTENTION
Si l'affichage est confirmé par OK bien que l'installation ne soit pas remplie correctement, l'appareil peut être endommagé.

L'écran standard « Chauffage »

L'écran standard (= menu standard) sert à informer rapidement du mode de fonctionnement sélectionné du chauffage. Vous pouvez en outre procéder ici de façon rapide et confortable aux paramétrages de base de la fonction de chauffage.



1 Symbole pour le domaine de programme « Chauffage »
Le symbole pour le chauffage indique que les affichages et possibilités de paramétrages ne concernent que le chauffage. En appuyant sur ce symbole vous pouvez passer par les divers modes de la pompe à chaleur. Vous pouvez ainsi visualiser divers symboles pour la préparation d'eau chaude sanitaire, le refroidissement ou le chauffage de la piscine. Ces symboles s'affichent uniquement s'ils sont validés.

2 Mode de fonctionnement actuel du chauffage
Auto(matique), Vacances, Appoint, OFF or Fête.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR © Alpha-InnoTec GmbH

3 Affichage numérique de la température
Décalage paralléle de la courbe de chauffe
Valeur maximale de décalage possible : ± 5 ° C

4 Echelle de température
Décalage parallèle sous forme de graphique
Valeur maximale de la déviation possible : ± 5 ° C

5 Compresseur
Le symbole du compresseur tourne lorsque le compresseur est en service.

6 Etat actuel de fonctionnement

- Chauffage
- Eau chaude
- Programme de préchauffage de chappe
- Dégivrage
- Délestage
- Circulateur/pompe primaire (seulement SW et WW)
- Erreur
- Rafraîchissement

7 Température extérieure mesurée

8 Date et heure

N Flèche de navigation
ici : basculement d'écran de navigation

L'écran standard « Eau chaude sanitaire »



9 Symbole pour la zone de programme « Eau chaude sanitaire »
Montre que dans l'écran standard les fonctions de préparation d'eau chaude sanitaire sont pilotées.

10 Mode de fonctionnement actuel de la préparation d'eau chaude sanitaire
Auto(matique), Vacances, Appoint, Off or Fête.

11 Température de consigne de la préparation d'eau chaude sanitaire

L'écran de navigation

L'écran de navigation fournit une vue d'ensemble des diverses zones de programme du régulateur de la pompe à chaleur.

AFFICHAGE DE BASE

1 Etat de fonctionnement de la pompe à chaleur avec l'heure

2 Mode de fonctionnement ou du message d'erreur

3 Symboles des différents modes du régulateur de la pompe à chaleur
Les symboles standard qui sont toujours affichés sont :

Symbole pour le mode « Information et règlage rapide »
Informations de service et commande par les utilisateurs/utilisatrices
Débloqué pour tous les opérateurs

Symbole pour le mode « Chauffage »
Zone de programme pour le règlage de tous les paramètres pour les circuits de chauffage
Uniquement pour le personnel spécialisé qualifié

Symbole pour le mode « Eau chaude sanitaire »
Zone de programme pour le règlage de tous les paramètres pour la préparation d'ECS
Uniquement pour le personnel spécialisé qualifié

Symbole pour le mode « Service »
Zone de programme pour le règlage de tous les paramètres de l'installation
Uniquement pour le personnel de service autorisé
Mode partiellement protégée par mot de passe

Symbole pour le mode «Connexion parallèle Master». Possibilité de connecter jusqu'à 4 pompes entre elles.
Uniquement pour le personnel spécialisé.

Symbole pour le mode «Connexion parallèle Slave». Uniquement pour le personnel spécialisé.

4 Information sur le symbole piloté.

© Alpha-InnoTec GmbH

AFFICHAGE D'AUTRES ZONES DE PROGRAMME

En fonction du type de pompe à chaleur raccordé, l'écran de navigation peut afficher les symboles de zone de programme suivants :



Symbole pour le mode « Rafraîchissement. »

Pour voir les conditions préalables de la représentation du symbole : Page 16, zone de programme « Rafraîchissement »

REMARQUE .
D'autres symboles de zone de programme peuvent être représentés dans l'écran en fonction de votre installation et de la configuration du régulateur de la pompe à chaleur.

Les écrans décris dans les pages qui suivent signifient que vous pouvez ou devez procéder à des paramétrages. En général :

– **une seule option** est possible pour **les champs circulaires**



– **Plusieurs cases** peuvent être cochées



AFFICHAGE DE PROGRAMMES SPÉCIAUX

Si des programmes spéciaux sont actifs, leurs symboles sont affichés dans l'écran de navigation.

Programme de test relais

Accès réservé au Service Assistance Technique

Programme de préchauffage de chappe

Programme test

Chauffage forcé

ECS forcé

Dégivrage forcé

La clé USB est insérée

Démarrage à froid (interrompre)

Les pompes à chaleur air/eau disposent d'une fonction de démarrage à froid.

Lorsque la température extérieures est < 10°C et que la température de retour descend en dessous de 15 °C, la fonction est activée. Le chauffage d'appoint est alors enclenché jusqu'à ce que la température de retour dépasse 15 °C. La pompe à chaleur peut alors se mettre en marche.

Le démarrage à froid s'arrête à partir d'une température de retour de 23 °C.

Il est possible d'interrompre le démarrage à froid en poussant sur le symbole . Le démarrage à froid est alors désactivé jusqu'au prochain redémarrage du régulateur.

REMARQUE .
Lorsque vous sélectionnez et pilotez le symbole d'un programme spécial, vous parvenez directement dans le menu du programme spécial correspondant.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Mode « Chauffage »

SÉLECTIONNER LE MODE

① Sélectionner le symbole dans l'écran de navigation …

② L'écran bascule dans le menu « Chauffage Configuration » …



1 **Symbole pour le mode « Chauffage » avec le titre du menu**

2 **Option du menu « Mode de fonctionnement »** mène au menu « Mode de fonctionnement »

3 **Champ de menu « Température + – »** mène au menu « Règlage température »

4 **Champ de menu « Courbes chauffage »** mène au menu « Courbes chauffage »

5 **Option de menu « Programme horaire »** mène au menu « Programme horaire »

6 **Champ de menu « Commut. été/hiver »** mène au menu « Limite chauffage »

RÈGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT « RAFRAÎCHISSEMENT »

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Chauffage Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Mode de fonctionn. » …

② L'écran bascule dans le menu « Mode de fonctionnement chauffage ». Le mode de fonctionnement actuel est marqué avec ⦿ :



REGLAGE DE TEMPERATURE

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Chauffage Configuration », sélectionner et aller dans le champ de menu « Température + - » …



② L'écran bascule dans le menu « Température + – » …



1 **Champ de menu « Température + – »**
Les saisies sont affichées par paliers de 0,5° C.
Référence : Courbe chauffage réglée

© Alpha-InnoTec GmbH

REMARQUE .
Vous procédez dans ce menu au règlage fin des courbes de chauffage. Les modifications enregistrées déplacent la courbe de chauffe.

A savoir :
Sur la base des modifications dans le menu « Chauffage température + - », le programme du régulateur de la pompe à chaleur recalcule le point bas ou final des courbes de chauffage en fonction de la température extérieure et le décale.

③ *Augmenter la température* : Sélectionner et entrer dans le champ de menu « + chaud ». La température de retour de l'eau chaude est augmentée de 0,5° C par rotation …

Abaisser la température : Sélectionner et entrer dans le champ de menu « + froid ». La température de retour de l'eau chaude est abaissée de 0,5° C par rotation …

REMARQUE .
Modifier la température tout d'abord uniquement de 0,5° C. Avant toute nouvelle modification, attendre 2 à 3 jours et contrôler comment la température ambiante évolue.

④ Enregistrer ou rejeter le règlage …

REMARQUE .
Les courbes de chauffage sont modifiées automatiquement ainsi que les températures saisies lors de l'enregistrement. Les valeurs dans les champs de menu « Echelle de température » et « Déviation de température » sont remises à zéro après chaque enregistrement dans le menu « Chauffage température + - ».

Une fois que vous avez enregistré vos règlages, le programme affiche sur l'écran un message en conséquence et revient automatiquement au menu « Chauffage température + - » …

⑤ Retour dans le menu « Chauffage Configuration ».

RÉGLER LES COURBES DE CHAUFFAGE

Les températures d'eau des installations de chauffage en fonction de la température extérieure sont désignées sous le terme de Courbe de chauffage. Les températures d'eau augmentent (diminuent) lorsque la température extérieure diminue (augmente).

REMARQUE .
Le paramétrage du circuit de chauffage règle l'enclenchement et le déclenchement de la pompe à chaleur en fonction des températures.

Procédez comme suit :

① Sélectionner le menu « Courbes chauffage et aller dans le menu « Chauffage Configuration » …



Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

RÈGLAGE DES COURBES DE CHAUFFE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Suivant le paramétrage du système (Circuit de mélange 1 = « Décharge »), l'écran revient après coup dans le menu « Courbes de Chauffage » ….



ou directement dans le menu « Circuit de chauffage Courbe de chauffage ».



REMARQUE .
Si le menu « Courbes chauffage » apparaît, sélectionner le champ de menu « Circuit de chauffage ». Les courbes de chauffage pour le circuit de chauffage peuvent être programmées dans la mesure où aucune température fixe n'est réglée.

Page 22, Règlage d'une température constante

1 Symbole pour la zone de programme « Chauffage » et le titre de menu

2 Titre de colonne du tableau

Température de retour circuit de chauffage

Valeur de référence température extérieure

3 Ligne de tableau « Point final courbes de chauffage »

Symbole pour « Point final courbes de chauffage »

45° C Champ de tableau « Point final courbes de chauffage »
Exemple de valeur ici : 45° C

-20° C Champ de tableau « Valeur de référence température extérieure » (= préconisation programme non modifiable)
L'exemple représenté indique qu'avec une température extérieure de -20 ° C, la température de retour chauffage doit être de 45° C.

4 Ligne de tableau « Décalage parallèle »

Symbole pour « Décalage parallèle »

20° C Champ de tableau « Décalage parallèle ».
Exemple de valeur ici : 20° C (neutre)

20° C Champ de tableau « Valeur de référence température extérieure »
L'exemple représenté indique que le point bas de la courbe de chauffage 20° C doit être à une température extérieure de 20° C.
Une augmentation de la valeur de température dans le champ de tableau « Décalage parallèle » à par exemple 22° C a pour effet un décalage parallèle de la courbe de chauffage de 2° C vers le haut, un abaissement à par exemple 18° C un décalage parallèle de la courbe de chauffage de 2° C vers le bas.

5 Ligne de tableau « Abaissement de nuit »

Symbole pour le fonctionnement de nuit : le chauffage est baissé

-5° C Champ de tableau « Température différentielle »
L'exemple représenté indique que le chauffage est abaissé en mode nuit de 5° C par rapport au mode jour.

② Définir le point final des courbes de chauffage …

②•①

Sélectionner le champ de tableau « Point final courbes chauffage » …



REMARQUE .
Le point final de courbes de chauffage se fonde toujours sur une température extérieure de -20 ° C. Si la pompe à chaleur est mise en oeuvre dans une zone de climat dans laquelle la valeur de température extérieure de -20° C n'est pas atteinte, le point final de courbe de chauffage doit être adapté à la température de conception régionale normalisée.

Page 21, ⑤ Compensation du point final de courbe de chauffage avec la température de référence régionale normalisée

②•②

Régler la valeur de température du retour dans le champ de tableau « Point final courbes chauffage » …

© Alpha-InnoTec GmbH

REMARQUE .
Le règlage de la courbe de chauffe pour le circuit direct correspond à la température retour. Pour avoir la correspondance par rapport à la température départ il faut ajouter le delta (différence).

Exemple de diagramme :



X température extérieure
Y température retour
1 point final courbe chauffage
2 point bas courbe chauffage
F Antigel
Ⓐ Courbe chauffage avec point final de la température retour à 45° C (par exemple avec l'utilisation de radiateurs)
Ⓑ Courbe chauffage avec point final de la température retour à 30° C (par exemple avec l'utilisation d'un chauffage au sol)

respectivement à une température extérieure de -20° C .Le point bas de la courbe de chauffage pour une température extérieure de +20° C correspond à une température de retour de 20 ° C.

②•③

Terminer la saisie dans le champ de tableau « Point final courbes de chauffage » …

Régler d'autres paramètres (③–④) ou faire défiler l'écran jusqu' en bas et continuer avec ⑤ …

③ Définir le « Décalage parallèle » …

③•①

Sélectionner et entrer dans le champ de tableau « Décalage parallèle » …



③•②

Régler la valeur de la température retour. Une rotation vers la droite a pour effet un décalage parallèle de la courbe de chauffage de 0,5° C vers le haut. Une rotation vers le gauche a pour effet un décalage parallèle de la courbe de chauffage de 0,5° C vers le bas …

REMARQUE .
Le décalage parallèle agit sur le mode jour et nuit.

Exemple de diagramme :



X température extérieure
Y température retour
F Antigel
Ⓐ Courbe de chauffage avec point final de courbe de chauffage à une température retour de 30° C et un point bas de courbe à une température de retour de 20° C
Ⓑ La courbe de chauffage est décalée de 10° C vers le haut avec le décalage parallèle.

③•③

Terminer la saisie dans le champ de tableau « Décalage parallèle » …

Régler d'autres paramètres du tableau (④) ou faire défiler l'écran vers le bas et poursuivre avec ⑤ …

④ Définir la « température différentielle » de laquelle le circuit de chauffage doit être abaissé en mode de nuit … …

④•①

Sélectionner et entrer dans le champ de tableau « Température différentielle » …

④•②

Régler la valeur de température de retour …

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Exemple de diagramme :



X température extérieure
Y « température retour »
F Antigel
Ⓐ courbe de chauffage en mode jour
Ⓑ courbe de chauffage décalée parallèlement de -5° C en mode nuit

Sur l'ensemble de la plage, la courbe de chauffage en mode nuit est de 5° C inférieure à la courbe de chauffage en mode jour.

REMARQUE .
Si l'installation tourne en mode « Auto(matique) », elle commute automatiquement entre mode jour et mode nuit.

④•③

Terminer la saisie dans le champ de tableau « Température différentielle » …

REMARQUE .
Uniquement requis, si la courbe de chauffage doit être alignée sur la température nominale régionale !

⑤ Compensation du point final de courbe de chauffage avec la température de référence régionale normalisée

⑤•①

Entrer dans le champ de menu « Conception » …



1 Ligne de menu « Température de référence régionale normalisée »

2 Ligne de menu «Température de retour point final de courbe de chauffage» pour température nominale régionale

Sélectionner le champ de menu « Conception ». L'affichage de la température est sur fond sombre …

⑤•②

Régler la température de référence régionale normalisée, par exemple -12° C …

⑤•③

Enregistrer les règlages …



Le programme du régulateur de la pompe à chaleur calcule maintenant la température de retour nécessaire à -12° C et l'indique dans le champ de menu « Calculé ». Dans l'exemple +24,0° C :



⑤•④

Si la température de retour correspond à la température de retour que vous souhaitez, vous pouvez quitter le menu.

⑤•⑤

Si l'installation devait toutefois tourner avec une autre température de retour, entrer dans la ligne de tableau « Point final courbe chauffage » dans le champ de tableau « Point final courbe chauffage », sélectionner et modifier la valeur de température de retour vers le haut ou vers le bas (suivant s'il est souhaité une valeur supérieure ou inférieure) …

⑤•⑥

Terminer la saisie dans le champ de tableau « Point final courbes de chauffage » …

⑤•⑦

Faire défiler le menu « Courbe de chauffage HK » complètement vers le bas et enregistrer les règlages …

© Alpha-InnoTec GmbH

⑤•⑧

Contrôler ensuite la valeur de température affichée derrière le champ de menu « Calculé » …

Si la valeur calculée correspond à la température de retour que vous souhaitez, vous pouvez quitter le menu.

Dans le cas contraire, faire défiler le menu « Courbe chauffage HK » tout en haut et renouveler les étape ⑤•⑤ – ⑤•⑦ jusqu'à ce que la valeur calculée se rapproche le plus de la température de retour souhaitée.

REMARQUE .
Une correspondance exacte de la valeur calculée avec la température de retour souhaitée est quasiment impossible, car vous ne pouvez régler la valeur de température de retour dans le champ de menu « Point final courbe chauffage » que par étape de 0,5° C. Acceptez une température de retour qui est la plus proche de celle que vous souhaitez.

REMARQUE .
Un paramétrage correct de la courbe de chauffe est indispensable pour un fonctionnement énergétique optimisé de la pompe à chaleur. Une courbe de chauffage paramétrée trop haut augmente la consommation énergétique globale de toute l'installation.

REMARQUE .
Le paramétrage du circuit de chauffage direct règle l'enclenchement et le déclenchement de la pompe à chaleur en fonction de la température.

RÈGLAGE DE LA COURBE CHAUFFAGE CIRCUIT MÉLANGEUR 1

REMARQUE .
L'accès de menu aux courbes de chauffage du circuit mélangeur 1 est uniquement possible quand un mélangeur est monté dans l'installation et que circuit mélangeur 1 est défini comme circuit mélangeur de décharge dans le règlage système.

Procédez comme suit :

① Sélectionner et aller dans le champ de menu « Circuit mélangeur 1 chauffage » dans le menu « Courbes de chauffage » …



② L'écran bascule dans le menu « Circuit de chauffage Courbe de chauffage ». Les courbes de chauffage peuvent être programmées dans la mesure où aucune température constante n'est définie …

Page 22, Règlage d'une température constante

③ Régler les courbes de chauffage du circuit mélangeur 1 …

Suivez les instructions ② – ⑤ sous « Règlage des courbes de chauffage du circuit de chauffage » …

Page 19

REMARQUE .
Prenez en compte que vous devez toujours définir une température départ lors du règlage des courbes de chauffage du circuit mélangeur **1**.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

RÈGLAGE D'UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE

REMARQUE .
Vous ne pouvez définir une température constante que lorsque cette option est sélectionnée par le règlage système.

Page 66, règlage système lors de la mise en service

REMARQUE .
La température constante est atteinte indépendamment de la température extérieure.

REMARQUE .
Si un abaissement de nuit est désiré en mode « Température constante « , la température différentielles doit être réglée dans les courbes de chauffage « Circuit de chauffage » ou « Circuit mélangeur 1 » avant que l'option « Température constante « ne soit sélectionnée.
Si un abaissement de nuit n'est pas désiré, la température différentielle dans les courbes de chauffage « Circuit de chauffage » ou « circuit mélangeur 1 » doivent être réglées sur 0° C (= règlage en usine).

Procédez comme suit :

① Sélectionner et aller dans le champ de menu « Courbes de chauffage » dans le menu « Chauffage Configuration » …



Si l'option « Température constante » est mise en service par le règlage système, l'écran passe dans le menu « Courbes de chauffage » (depuis lequel vous parvenez aux menus « Temp. constant chauffage » ou « Temp. constant M1 ») ou directement dans le menu « Temp. constant chauffage » :



② Sélectionner le champ de menu « Retour » ou « Départ ». Le champ de saisie de la température est sur fond sombre …

③ Régler la température constante souhaitée …

④ Enregistrer ou rejeter les règlages et quitter le menu « Temp. constant chauffage » ou « Temp. constant M1 ».

Si l'option « Température constante » est sélectionnée par le règlage système, la courbe de chauffage ressemble par exemple à cela :



X température extérieure
Y « température retour »
F Antigel
Ⓐ température constante (ici : + 35° C)

PROGRAMMATION CHAUFFAGE

Suivez les indications décrites dans le chapitre du mode d'emploi pour le client final « Règlage des horaires de commutation du circuit de chauffage » sous « Information et paramétrage rapide »).

LIMITE CHAUFFAGE

Si la température journalière moyenne des dernières 24h est plus élevée que la température journalière moyenne que vous avez réglée sous la «limite chauffage», le mode chauffage est débranché.
Condition : la limite chauffage est réglée sur «oui» sous les paramètres système.

Page 41 Paramètre système «Limite chauffage»

© Alpha-InnoTec GmbH

Zone de programme « Eau chaude sanitaire »

SÉLECTIONNER LA ZONE DE PROGRAMMATION

Procédez comme suit :

① Sélectionner le symbole dans l'écran de navigation …

② L'écran bascule dans le menu « ECS Configuration » …



1 **Symbole pour le domaine de programme « Eau Chaude Sanitaire » avec le titre de menu**

2 **Option de menu « Mode de fonctionnement »** mène au menu « ECS Mode de fonctionnement »

3 **Champ de menu « Température + – »** Conduit au menu ECS consigne souhaitée (si la préparation de l'ECS est pilotée par un thermostat, ce champ de menu est supprimé)

4 **Option de menu « Programme horaire »** mène au menu « ECS Prog. Horaires »

5 **Champ de menu « Charge rapide »** mène au menu « ECS Charge rapide »

6 **Champ de menu « Programmes de soins »** mène au menu « ECS Programme de soins »

RÈGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT « ECS »

Procédez comme suit :

① Dans le menu « ECS Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Mode de fonctionn. » …



② L'écran bascule dans le menu « Mode de fonctionnement ECS ». Le mode de fonctionnement actuel est marqué avec ⦿ :



Suivez les indications décrites dans le chapitre du mode d'emploi pour le client final « Règlage des horaires de commutation du circuit de chauffage » sous « Information et paramétrage rapide »).

④ Retour au menu « ECS Configuration ».

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR

© Alpha-InnoTec GmbH

RÈGLAGE DE LA TEMPÉRATURE D'ECS

REMARQUE .
Si la préparation d'ECS est commandée via un thermostat, le règlage de la température est impossible. Le champ de menu « Température + - » n'apparaît alors pas dans l'écran « Règlages ECS ».

Procédez comme suit :

① Dans le menu « ECS Configuration », sélectionner et aller dans le champ de menu « Température + – » …



② L'écran bascule dans le menu « ECS Température + – » …



1 Ligne de menu « Température de consigne »

③ Sélectionner le champ de menu « Température de consigne ». Le champ de saisie de la température est sur fond sombre …

④ Régler la température souhaitée …

REMARQUE .
En liaison avec le préparateur d'ECS que le constructeur recommande, votre pompe à chaleur peut produire une température d'ECS inférieure d'environ 7 K à la température de départ maximum de votre pompe à chaleur.

⑤ Terminer la saisie …

⑥ Enregistrer ou annuler les paramètres. Retour dans le menu « ECS Configuration ».

REMARQUE .
Si une température d'ECS trop élevée est paramètrée, la pompe à chaleur bascule tout d'abord sur « Défaut haute pression ECS ». Après une temporisation de 2 heures, la préparation d'ECS est redémarrée. Ensuite, le programme du régulateur de la pompe à chaleur abaisse la valeur de la consigne ECS de 1° C. Si cette température de consigne ne peut pas non plus être atteinte, le processus est renouvelé jusqu'à ce que la température puisse être atteinte. Si pendant cette temporisation de 2 heures, il y a une demande de chauffage, alors la pompe à chaleur démarre en mode chauffage.

PROGRAMME DE COMMUTATION PRÉPARATION ECS

Procédez comme suit :

① Dans le menu « ECS Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Programme horaire » …



Suivez les indications décrites dans le chapitre du mode d'emploi pour le client final « Règlage des horaires de commutation du circuit de chauffage » sous « Information et paramétrage rapide »).

REMARQUE .
Lors de la programmation les périodes que vous définissez dans « ECS Programme horaire » sont des **arrêts** de l'ECS.
La préparation d'ECS n'est pas active pendant ces périodes.

Réglage du programme de minuterie Circulation «Mode d'emploi régulateur client final»

© Alpha-InnoTec GmbH

PROGRAMMES DE SOIN

Procédez comme suit :

① Dans le menu « ECS Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Programmes de soins » …



② L'écran bascule dans le menu « ECS Programmes de soins » …

DÉSINFECTION THERMIQUE

Procédez comme suit :

① Dans le menu « ECS Programmes de soins », sélectionner le champ de menu « Désinfection Thermique » …



REMARQUE .
L'affichage « Désinfection Thermique » n'apparaît que si un deuxième générateur est paramètré pour la préparation d'ECS dans les paramètres système.

② L'écran bascule vers le menu « Désinfection Thermique » …



③ Sélectionner et entrer le(s) jour(s) au(x)quel(s) une désinfection thermique doit avoir lieu …

REMARQUE .
« Permanant » signifie qu'après chaque préparation d'ECS, une désinfection thermique a lieu. L'enclenchement de l'ECS démarre toujours à l'hystérèsis paramétré des valeurs de consigne d'ECS.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR © Alpha-InnoTec GmbH

Zone de programme « Rafraîchissement »

! ATTENTION
Sélectionner la zone de programme « Rafraîchissement » uniquement quand un mélangeur de circuit de rafraîchissement est raccordé en liaison avec une pompe à chaleur eau glycolé/eau.

! ATTENTION
Si un mélangeur de circuit de rafraîchissement est raccordé, sélectionner impérativement la zone de programme « Rafraîchissement » car dans le cas contraire des dysfonctionnements se produisent au niveau du mélangeur raccordé.

SÉLECTIONNER LA ZONE DE PROGRAMME

La zone de programme « Rafraîchissement » doit être réglée dans le cadre de la mise en service par du personnel de service agréé.

Règlage nécessaire : Champ de menu « Mél 1 » = « Rafraîchis »

☞ Page 66, règlage système lors de la mise en service

Si la fonction de rafraîchissement passif est réglée, le symbole pour la zone de programme « Rafraîchissement » est affichée dans l'écran de navigation.



① Sélectionner le symbole dans l'écran de navigation …

② L'écran bascule vers le menu « Rafraîchissement configuration ».

RÈGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT « RAFRAÎCHISSEMENT »

Procédez comme suit :

① Sélectionner le champ de menu « Mode de fonctionnement. » dans le menu « Rafraîchissement configuration » … …



② L'écran bascule vers le menu « Mode de fonctionnement rafraîchissement. » Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité …

1 Symbole pour le mode de programme « Rafraîchissement » avec le titre de menu

2 Automatique
Met la fonction de rafraîchissement passif en service en fonction de la température extérieure.

3 Off
Arrêt de la fonction de rafraîchissement passif.

i REMARQUE .
Si la fonction de rafraîchissement passif est mise en service, le programme du régulateur de la pompe à chaleur met automatiquement le chauffage en mode de fonctionnement « Off ».
A l'inverse :
Si le chauffage est mis en service, le programme du régulateur de la pompe à chaleur met automatiquement la fonction de rafraîchissement passif en mode de fonctionnement « Off ».

© Alpha-InnoTec GmbH

⊙ RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE RAFRAÎCHISSEMENT

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Rafraîchissement configuration », sélectionner et aller dans le champ de menu « Température + – » …



② L'écran bascule vers le menu « Rafraîchissement température + – ».



1 Ligne de menu « Limite Température extérieur »

2 Ligne de menu « Consigne MK1 »

3 Ligne de menu « Consigne retour Refroidissement » Réglable entre 13°C et 25°C pour les LWD réversibles

③ Sélectionner le champ de menu « consigne 1 ». Le champ de saisie de la température est automatiquement sur fond sombre …

④ Régler la température souhaitée …

⑤ Terminer la saisie …

⑥ Sélectionner et entrer dans le champ de menu « Limite Temp. extérieur ». Le champ de saisie de la température est automatiquement sur fond sombre …

⑦ Régler le déblocage de température extérieure souhaité …

⑧ Terminer la saisie. Enregistrer ou rejeter les règlages …

⑨ Retour au menu « Rafraîchissement configuration »..

⊙ RÉGLER LES PARAMÈTRES

Procédez comme suit :

① Dans le menu «Réglages refroidissement», sélectionner et entrer dans le champ de menu «Paramètres»…



② L'écran passe dans le menu «Paramètres - température extérieure trop basse ou trop élevée».



1 régler l'heure pour la «Température extérieure trop élevée»

2 régler l'heure pour la «Température extérieure trop basse»

③ Sélectionner le champ du menu «Température extérieure trop élevée» ou «Température extérieure trop basse». Le champ de saisie de l'heure est automatiquement sur fond sombre…

④ Régler la durée (heures) souhaitée...

REMARQUE

Pour enclencher le refroidissement, il faut que la consigne de température extérieure soit dépassée plus longtemps que la durée sélectionnée ou qu'il y ait une différence de 5 K. La fonction de refroidissement s'arrête lorsque la température extérieure de consigne n'est pas atteinte plus longtemps que la durée sélectionnée.

La fonction de rafraîchissement est enclenchée lorsque la température d'entrée de l'eau glycolée est > 3 °C

La température de consigne définit la température de départ de la pompe à chaleur durant le rafraîchissement.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Zone de programme « Service »

SÉLECTIONNER LA ZONE DE PROGRAMME

Procédez comme suit :

① Sélectionner le symbole dans l'écran de navigation …



② L'écran bascule dans le menu « Service » …



CONSULTER LES INFORMATIONS

① Sélectionner le champ de menu « Informations » dans le menu « Service » …



② L'écran bascule dans le menu « Informations service » …

CONSULTER LES TEMPÉRATURES

Procédez comme suit :

① Sélectionnez dans le menu « Service Informations l'option « Températures » …

② L'écran bascule dans le menu « Informations de service températures » …



Départ	Température départ circuit de chauffage
Retour	Température de retour circuit de chauffage
Consigne retour	Consigne retour circuit chauffage
Ballon tampon	Température retour ballon tampon
Gaz chaud	Température gaz chaud
Extérieure T	empérature extérieure
Température moyenne	Température médiane Extérieur (Fonction Courbes chauffage)
Température ECS	Température ECS
Consigne ECS	Température de consigne ECS
Entrée source chal.	Température d'entrée Source de chaleur
Sorties source chal.	Température de sortie Source de chaleur
Temp. départ M 1	Circuit mélangeur 1 Température Départ
Consigne départ M 1	Circuit mélangeur 1 Température aller préréglée
Cde à distance	Commande à distance Uniquement si Commande paramètré valeur RFV

③ Retour au menu « Service Informations ».

REMARQUE .
Certaines sondes ne sont reconnues que lorsque la commande est activée après le branchement de la sonde .

© Alpha-InnoTec GmbH

CONSULTER LES ENTRÉES

① Sélectionner dans le menu « Service Informations » l'option « Entrées » …



② L'écran bascule dans le menu « Informations de service Entrées » …


Entrées
ASD – Dégi/EG/Débit ON
BWT – Thermostat ECS OFF
EVU – Délestage ON
HD – Haute pression OFF
MOT – Protection moteur ON
ND – Basse pression ON

REMARQUE .
Le menu informe si les entrées numériques de la commande sont ON ou OFF.

ASD – Dégi/EG/Débit dégivrage, pression eau glycol, débit
L'entrée peut exécuter plusieurs fonctions selon le type de PAC :
Avec les appareils L/W pressostat fin de dégivrage :
ON = dégivrage est terminé.
Avec les appareils S/W and W/W avec commutateur de débit raccordé en usine :
On = débit en ordre.
Pour les appareils S/W sans commutateur de débit raccordé en usine, il est possible de raccorder ici un pressostat eau glycolé.
On = pression eau glycolé suffisante.

BWT – Thermostat ECS Thermostat ECS
On = demande d'ECS

EVU – Délestage
Off =

HD – Haute pression Pressostat haute pression
Off = pression en ordre

MOT – Protection moteur Protection moteur
On = protection moteur en ordre

ND – Basse pression Pressostat basse pression
On = pression en ordre

PEX – Party externe de Foucaud Branchement anode à courant (possible sur certains appareils)

③ Retour au menu « Service Informations ».

CONSULTER LES SORTIES

Procédez comme suit :

① Sélectionner dans le menu « Service Informations » l'option « Sorties » …



② L'écran bascule dans le menu « Informations de service Sorties » …


Sorties
AV – Vanne dégivrage OFF
BUP – Circul ECS OFF
FUP1 – Circul chauf. Sol1 ON
HUP – Circul chauffage ON
M1A – M1 ouverture OFF
M1Z – M1 fermeture ON

AV – Vanne dégivrage Inversion de vanne / de circuit

BUP – Circul ECS circulateur de charge ECS

FUP1 – Circul chauf. Soll circulateur circuit chauffage sol1

HUP – Circul chauffage circulateur chauffage

M1A – M1 ouverture Mélangeur 1 ouverture
On = opens / Off = no control

M1Z – M1 fermeture Mélangeur 1 fermeture
On = closes / Off = no control

VEN – Ventilation Ventilation du logement sur certains appareils L/W.
Selon type appareils L/W (»L2G"), second niveau du ventilateur

VBO – Captage Pompe de puits ou circulateur eau glycolé

VD1 – Compresseur 1

VD2 – Compresseur 2

ZIP ZIP bouclage ECS

ZUP – Circulateur charge ZUP circulateur de charge

Suppl. pump Additional circulating pump

ZWE1 – Appoint 1 Second générateur de chaleur 1

ZWE2 – Appoint 2 / Erreur Second générateur de chaleur 2 ou Défaut génér**al**

③ Retour au menu « Service Informations ».

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR © Alpha-InnoTec GmbH

OUVRIR LE TEMPS ÉCOULÉ

Procédez comme suit :

① Sélectionner et entrer dans le champ de menu « Temps écoulé » dans le menu « Informations Service » …



② L'écran bascule dans le menu « Informations de service Temps écoulé » …



PAC dépuis	La pompe à chaleur tourne depuis (indication de temps au format hh:mm:ss)
Appoint1 depuis	second gén. chal. 1 tourne depuis
Appoint2 depuis	second gén. chal. 2 tourne depuis
Retard enclench	Retard d'enclenchement
Encl. suivant	
Compresseur OFF	Durée d'arrêt compresseur
Hys. Chauf. Plus	Temps de fonctionnement supérieur à la consigne
Hys. Chauf. Moins	Temps de fonctionnement inférieur à la consigne
DITH depuis	Désinfection thermique tourne depuis
Arrêt ECS	Blocage ECS
Dégivrage	Durée jusqu'au prochain dégivrage (LW)

③ Retour au menu « Service Informations ».

CONSULTER HEURES DE FONCTIONNEMENT

Procédez comme suit :

① Sélectionner dans le menu « Informations Service » l'option « Heures de fonctionnement » …



② L'écran bascule dans le menu « Informations de service Heure de fonctionnement » …

Heures de fonctionnement
heure fonct. cp 1 0h
nbre start cp 1 1
h / Start cp 1 00:02
heure fonct. cp 2 0h
nbre start cp 2 0
h / Start cp 2 00:00

heure fonct. cp 1	Heures de fonctionnement Compresseur 1
nbre start cp 1	Nombre démarrage compresseur 1
h / start cp 1	Durée de fonctionnement du compresseur 1 par démarrage
heure fonct. cp 2	Heures de fonctionnement compresseur 2
nbre start cp 2	Nombre démarrage compresseur 2
h / start cp 2	Durée de fonctionnement du compresseur 2 par démarrage
heure fonct. Appoint 1	Heures de foctionnement Second générateur de chaleur 1
heure fonct. Appoint 2	Heures de foctionnement Second générateur de chaleur 2
heure fonct. PAC	Heures de foctionnement pompe à chaleur
heure fonct. chauffage	Heures de foctionnement Chauffage
heure fonct. ECS	Heures de foctionnement Eau chaude sanitaire
heure fonct. rafraîchi	Heures de foctionnement Rafraîchissement

REMARQUE .
Les compresseurs sont activés alternativement en fonction du nombre de démarrage. Une différence dans les heures de fonctionnement des compresseurs est donc parfaitement possible

③ Retour au menu « Informations Service ».

© Alpha-InnoTec GmbH

OUVRIR LA MÉMOIRE DEFAUT

Procédez comme suit :

① Sélectionner et entrer dans le champ de menu « Défauts » dans le menu « Informations Service » …



② L'écran bascule dans le menu « Défauts » …



1 Code d'erreur

☞ Signification des codes défaut à partir de la page 60

2 Date du défaut

3 Heure du défaut

REMARQUE .
Les cinq dernièrs défauts sont affichés au maximum.

③ Retour au menu « Informations Service ».

OUVRIR ARRÊTS

Procédez comme suit :

① Sélectionner et entrer dans le champ de menu « Arrêts » dans le menu « Informations Service » …

② L'écran bascule dans le menu « Arrêts » …



1 Date de l'arrêt

2 Heure de l'arrêt

3 Code de mise hors service

Err.PAC = Panne pompe à chaleur
Err.instal = Panne d'installation
Appoint = Mode de fonctionnement Second générateur chaleur
Délestage = Délestage
Dégiv. air. = Dégivrage (Seulement appareils LW)
Temp Max = Température Limite utilisation maximale
Temp Min = Température Limite utilisation minimale (sur un LWD réversible, possible arrêt en raison de la protection antigel en mode refroidissement - température d'évaporation trop longtemps inférieure à 0°C)
Limite inf. = Température inférieure d'utilisation
Pas deman. = Aucune demande

REMARQUE .
Les cinq derniers arrêts sont affichés au maximum.

③ Retour au menu « Informations Service ».

OUVRIR LE STATUT DE L'INSTALLATION

Procédez comme suit :

① Sélectionner et entrer dans le champ de menu « Status de l'installation » dans le menu « Informations Service » …

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

② L'écran bascule dans le menu « Status de l'installation » …

1 Symbole pour la zone de programme « Règlages service » avec titre de menu

2 Type PAC Type de pompe à chaleur

☞ Signification des codes, voir page 66

3 Version Logiciel
du régulateur de la pompe à chaleur

4 Niveau de bivalence
1 = un compresseur
2 = deux compresseurs
3 = générateur chaleur auxiliaire

5 Mode actuel
mode de fonctionnement actuel

Chauffage / Eau chaude sanitaire / Dégivrage

③ Retour au menu « Informations Service ».

BACNET

① Sélectionner et entrer le champ de menu «BACnet» dans le menu «Informations Service»…

② L'écran passe au menu „BACnet"…



1 Numéro d'identification clairement documenté de l'appareil dans le réseau BACnet

2 Nom de l'appareil dans le réseau BACnet

3 Désignation du modèle de l'appareil

4 Emplacement de l'appareil

5 Port de communication BACnet de l'appareil

③ Retour au menu « Informations service».

PROCÉDER AUX RÈGLAGES

Procédez comme suit :

① Sélectionner dans le menu « Service » l'option « Configuration ». …



② L'écran bascule dans le menu « Service Configuration » …



DÉTERMINER L'ACCÈS

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « accès » …



© Alpha-InnoTec GmbH

② L'écran bascule dans le menu « Mot de passe » …

1 **Symbole pour la zone de programme « Service Configuration » avec titre de menu**

2 **Champ de saisie pour code numérique à quatre chiffres**

3 **Information sur le statut actuel de l'accès**

③ Sélectionner et entrer dans le premier champ de saisie du code numérique …

④ Régler les chiffres du code numérique. Terminer la saisie …

! ATTENTION

Après les travaux de service, impérativement réinitialiser l'accès sur le client.
Des paramètres de programme erronés, pas en phase avec les composants de l'installation peuvent entraîner des dysfonctionnements, voire des dommages sévères de l'installation. L'accès aux règlages fondamentaux de l'installation doit de ce fait être verrouillé

i REMARQUE .

Le fabricant rejette toute responsabilité pour les dommages qui résultent de paramètres de programme erronés ou incohérent avec les composants de l'installation.

⑤ Renouveler le processus pour les champs de saisie deux à quatre …

⑥ Enregistrer ou rejeter les saisies. Les champs de saisie sont automatiquement mis sur 0000. Le curseur saute automatiquement à la flèche de navigation. Le programme informe du statut de l'accès sélectionné dans la ligne de menu « Accès » …

⑦ Retour au menu « Service Configuration » par la sélection de la flèche de navigation.

OUVRIR PROGRAMME DE TEST

Les programmes ont pour objectif de faciliter les travaux de service.

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Programmes de test » …



② L'écran bascule dans le menu « Programmes de test » …



1 **Symbole pour la zone de programme « Service Configuration » avec titre de menu**

2 **Temps raccourcis**
Raccourcis des temporisations pour un démarrage plus rapide la pompe à chaleur.

3 **Test Chauffage**
Les paramètres du programme sont ignorés. Demande de chauffage jusqu'à la haute pression. Le menu « Test Chauffage « est annulé après une erreur haute pression.

4 **Test Eau Chaude San.**
Fonction analogue au « Test Chauffage ».

5 **Dégivrage**
La fonction de dégivrage de la pompe à chaleur peut ainsi être testée.

③ Sélectionner et entrer dans le programme test souhaité …

④ Enregistrer ou rejeter les saisies. Retour au menu « Service Configuration ».

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

DÉFINIR LES TEMPÉRATURES

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Températures » …

② L'écran bascule dans le menu « Températures » …



L'écran bascule dans le menu « Températures »:



retour max. Limitation retour

Règlage de la température de consigne max. de retour en mode chauffage



X Température extérieure
Y température retour
A point final courbe chauffage
B Limitation retour
(dans l'exemple présenté: 42° C)

hystérésis chauffage Hystérèsis régulateur

Règlage de l'hystérèsis du régulateur
Pour les systèmes de régulation très réactifs, régler une grande hystérèsis, pour les systèmes moins réactifs, en régler une plus petite.

Exemple : Hystérèsis Circuit chauffage Retour = 2 K



A Aucune sollicitation du chauffage n'a lieu dans cette plage de température
B Aucune sollicitation du chauffage a lieu dans cette plage de température
C Hystérèsise
D Zone neutre
E Température de consigne retour

dépassement max Augmentation maximale retour

Règlage du dépassement maximal admissible de la température de consigne retour. Lors du dépassement de la température de consigne retour, tous les générateurs de chaleur sont arrêtés. Toujours régler la valeur supérieure à la valeur de l'hystérèsise HR.

pt bivalence 2CP Déblocage 2nd compresseur

Une valeur est uniquement affichée pour les appareils avec deux compresseurs.
Règlage de la température extérieure à partir de laquelle le 2nd compresseur peut être enclenché. Au-dessus de la température extérieure réglée, le 2nd compresseur est verrouillé en mode chauffage.

pt bivalence appoint Validation second générateur de chaleur

Règlage de la température extérieure à partir de laquelle le second générateur de chaleur peut être débloqué. Au-dessus de la température extérieure réglée, les deux générateurs de chaleur restent verrouillés.
Exception :
Lors d'un défaut et avec règlage « défaut avec 2GC », les seconds générateurs de chaleur sont débloqués sans tenir compte de la température extérieure.

TP dégiv. Air. Température dégivrage air

Une valeur est uniquement affichée avec les appareils A/E et quand le dégivrage d'air est enclenché.
Réglage de la température de déblocage pour le dégivrage d'air. En dessous de la température réglée, le dégivrage d'air est verrouillé.

! ATTENTION
Uniquement activer le dégivrage à air avec les types d'appareils autorisés pour cela.

désinfection thermique Température de consigne pour la désinfection thermique de l'ECS

Règlage de la température de consigne pour la désinfection thermique ECS.

© Alpha-InnoTec GmbH

hystérésis ECS **Hystérèsis Eau Chaude Sanitaire**

Règlage de l'hystérèsis de règlage pour la préparation d'ECS.



A Aucune sollicitation de la préparation ECS n'a lieu dans cette plage de température

B Une sollicitation de la préparation ECS a lieu dans cette plage de température

C Température de consigne ECS

D Hystérèse négative

max aller 2.CP ECS **Température départ max pour arrêt du 2ème compresseur ECS**

Affichage possible uniquement sur les appareils à 2 compresseurs. Règlage de la température départ à partir de laquelle de l'ECS est préparé avec un compresseur. Optimisation de la durée de charge ECS.

extérieure max. **Température extérieure maximale**

Une valeur est affichée uniquement pour les appareils L/W. Règlage de la température extérieure maximale à partir de laquelle la pompe à chaleur est verrouillée. Les seconds générateurs de chaleur sont débloqués selon les besoins.

extérieure min **Température extérieure minimale**

Une valeur est affichée uniquement pour les appareils L/W. Règlage de la température extérieure minimale à partir de laquelle la pompe à chaleur est verrouillée. Les seconds générateurs de chaleur sont débloqués selon les besoins.

source min **Température minimale de la source de chaleur**

Une valeur est affichée uniquement pour les appareils S/W et W/W. Règlage de la température minimale admissible dans la source OUT.

avec appareils S/W :
Avec accès AS, il est possible de régler une valeur au-dessus de -9° C (obligatoire lors de l'intégration avec échangeurs intermédiaires)

avec appareils W/W :
Le règlage n'est possible qu'avec accès usine.

gaz chaud max **Température maximale des gaz chauds**

Règlage de la température maximale admissible sortie compresseur.

TP ar DégAir **Température dégivrage d'air Fin**

Une valeur est uniquement affichée pour les appareils A/E et quand le dégivrage de l'air est enclenché. Réglage de la température à laquelle le dégivrage de l'air est terminé à la sortie de l'évaporateur.

page 64 Aperçu : cycle de dégivrage, dégivrage de l'air, VL Max

abaissement jusqu'à **Baisse maximale**

Consigne de température extérieure pour annulation abaissement nocturne.Si la température extérieure tombe en dessous de la température extérieure paramètré, l'abaissement nocturne est ignoré.

départ Max. **Température départ maximale**

Si cette température départ est dépassée, le compresseur de la pompe à chaleur est arrêté. Ceci vaut pour tous les modes de fonctionnement !

page 64 Aperçu : cycle de dégivrage, dégivrage de l'air, VL Max

Aller Max. **Température d'aller maximale** [1)]

Si cette température est dépassée dans l'aller, un compresseur de la pompe à chaleur est coupé.

aller Max. M1 **Température de départ max. circuit de mélange 1**

N'est affiché que lorsque le circuit de mélange 1 est paramétré. La sonde départ TB1 fait office de limitation de température départ après le mélangeur. A savoir : SI TB1 dépasse la valeur paramétrée, le mélangeur va en direction « Fermeture ».

ext. limite utilis. **Température extérieure minimale alimentation max.** [2)]

S'affiche uniquement pour les appareils avec codage LW ... 407C. Régler la température extérieure jusqu'à laquelle la température d'alimentation max. peut être atteinte avec la pompe à chaleur.
En dessous de cette température extérieure, la température d'alimentation max. réelle de la pompe à chaleur chutera de manière linéaire jusqu'à la valeur «Limite d'utilisation alimentation»

départ limite utilis. **Limite d'utilisation alimentation** [3)]

S'affiche uniquement pour les appareils avec codage LW ... 407C. Régler la température d'alimentation maximale de la pompe à chaleur pour une température extérieure de -20 °C. Consignes supplémentaires voir point «Température extérieure min. alimentation max.» et le schéma suivant :

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH



VL = Alimentation
EG = Limite d'utilisation
AT = Température extérieure

Hystérésis 2.Comp **Hystérésis régulateur de chauffage**

à partir de laquelle la durée de mise en circuit du 2e niveau de compresseur sera raccourci (voir « Paramétrage du système »).
Mise en circuit du CP2 :



A Sans mise en circuit
B Mise en circuit raccourcie
C Consigne retour
D Hystérésis régulateur de chauffage
E Hystérésis raccourcie du régulateur de chauffage

③ Sélectionner et entrer dans les paramètres désirés. Le champ de saisie de température respectif est sur fond sombre …

④ Régler la température souhaitée …

☞ Plages de valeur : Page 66, règlage système lors de la mise en service

⑤ Terminer la saisie …

⑥ Processus ③ – ④ le renouveler en cas de besoin pour d'autre(s) paramètres …

⑦ Faire défiler l'écran tout en bas. Enregistrer ou annuler les paramètres. Retour au menu « Service Configuration ».

DÉFINIR DES PRIORITÉS

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Priorités » …



② L'écran passe dans le menu « Configuration Priorités » …



REMARQUE .
Dans le règlage par défaut, l'eau chaude sanitaire a priorité, comme indiqué dans l'exemple.

Si vous souhaitez donner Priorité au chauffage, poursuivrez avec ③ . Dans le cas contraire avec ⑤ .

③ Sélectionner le champ de menu « ECS ». Le champ de saisie de la priorité est sur fond sombre …

④ Modifier la priorité pour « ECS » et terminer la saisie …

REMARQUE .
Le champ de menu « Chauffage » sert d'information. Vous ne pouvez procéder ici à aucun paramétrage manuel.

⑤ Enregistrer ou annuler les paramètres. Retour au menu « Service Configuration ».

© Alpha-InnoTec GmbH

DÉFINIR LE RÈGLAGE SYSTÈME

① Dans le menu « Service Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Règlage système » …



② L'écran bascule dans le menu « règlages systèmes » …

③ Sélectionner et entrer dans les paramètres désirés. Le champ de saisie respectif est sur fond sombre …

④ Procéder au règlage souhaité …

! ATTENTION

Les règlages erronés qui ne sont pas en phase avec les composants d'installation mettent en danger la sécurité et la fonctionnalité de l'installation et peuvent entraîner des dommages sévères.

i REMARQUE .

Le fabricant rejette toute responsabilité pour les dommages qui résultent de paramètres de programme erronés ou non en phase avec les composants de l'installation.

i REMARQUE .

Entrer la déviation des règlages dans « Règlage système lors de la mise en service ».

☞ Page 66, règlage système lors de la mise en service

⑤ Terminer la saisie …

⑥ Processus ③ – ⑤ le renouveler en cas de besoin pour d'autre(s) paramètres …



Délestage

sans appoin = lors d'un délestage pas de fonctionnement du 2GC
avec appoin = lors d'un délestage fonctionnement du 2GC
Ce règlage n'influe que sur la chaudière ou chauffe eau comme SGC.

Cde à distance **Commande à distance**

Non = pas de commande à distance raccordée
RFV = Commande à distance raccordée

Sonde retour **Emplacement de la sonde retour**

Règlage de l'intégration hydraulique du ballon tampon
dans PAC = La sonde retour est dans la PAC avec ballon tampon en série
T. paralel = La sonde retour est dans leballon tampon en parallèle (ballon multifonctions„ …)

i REMARQUE .

Pour ballon tampon en paraléle, une sonde retour est obligatoire (option).

Circuit mélangeur 1

Règlage de la fonction du mélangeur
charge = le mélangeur sert de mélangeur de charge, pour une chaudière(augmentation température)



A Chaudière
B Pompe à chaleur
TBI Sonde départ (option)

décharge = le mélangeur sert de mélangeur de régulation, pour un chauffage au sol(diminution température)



Rafraîchis = le mélangeur sert de mélangeur de régulation pour la fonction de rafraîchissement passive (uniquement avec appareils certain)
Non = mélangeur sans fonction

i REMARQUE .

Sur un LWD réversible, MK1 peut également être réglé sur « Chauffage+Refroidissement » ou « Refroidissement » sans platine Confort avec un accès pour l'installateur ou le service après-vente. Le refroidissement est réglé via la sonde de retour.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR © Alpha-InnoTec GmbH

Type Appoint 1 **Type d'Appoint 1**

Non = aucun appoint raccordé, fonctionnement monovalent de l'installation
Résistance = résistance électrique raccordée comme appoint 1, fonctionnement monoénergétique de l'installation
Chaudière = chaudière raccordée comme appoint, fonctionnement bivalent de l'installation Lors du paramétrage « Chaudière », un mélangeur de charge est nécessaire car la chaudière est actionnée de façon continue et aucun règlage de chaleur n'est effectué via la sortie SGC1.
Chaud cond = chaudière condensation raccordée comme appoint, pilotage comme résistance électrique, peut toutefois être débloquée pendant délestage

Fct Appoint 1 **Fonction de appoint 1**

Non = aucun appoint raccordé, fonctionnement monovalent de l'installation
Chauffage = l'appoint 1 est utilisé uniquement pour le mode chauffage
Ch + ECS (=chauffage et ECS) = l'appoint 1 est utilisé pour le mode chauffage et ECS

! ATTENTION

Lorsque les chauffe-eau instantanés sont installés au niveau de l'admission de la pompe à chaleur, la fonction doit être réglée sur « ch. et ec » (chauffage et eau chaude).

i REMARQUE .

il faut régler le type et la fonction pour chaque appoint.

Type Appoint 2 **Type d'Appoint 2**

Non = pas d' appoint 2 raccordé, la sortie a la fonction « Défaut général »
Résistance = appoint 2 est une résistance électrique, fonctionnement monénergetique de l'installation

Fct Appoint 2 **Fonction de l'appoint 2**

Non = pas d' appoint 2 raccordé, la sortie a la fonction « Défaut général »
Chauffage = Appoint 2 disposé comme résistance électrique dans le réservoir tampon
ECS = Appoint 2 disposé dans le préparateur d'ECS

! ATTENTION

Si appoint 2 est sur non, la fonction de la sortie devient « Défaut général ». Il est interdit de raccorder un 2GC à cette sortie.

! ATTENTION

Seules les combinaisons suivantes appoint 1 / appoint 2 sont admissibles:

2GC1 Fct	2GC2 Fct	Validation
Chauffage	Chauffage	✓
Ch + ECS	Chauffage	✓
Chauffage	ECS.	✓
Non	ECS.	✓
Non	Chauffage	X
Ch + ECS	ECS.	✓

Défaut/panne

avec appoin = en cas de défaut de la pompe à chaleur, les appoints raccordés sont commutés en fonction des besoins
sans appoin = en cas de défaut de la pompe à chaleur, les appoints raccordés sont uniquement commutés quand la température de retour < 15 ° C (antigel)

ECS 1 **Eau chaude sanitaire 1**

Sonde = l'ECS est piloté via une sonde dans le préparateur d'ECS
Thermostat = l'ECS est piloté via un thermostat sur le préparateur d'ECS

i REMARQUE .

Raccorder le thermostat d'ECS aux mêmes bornes que la sonde d'ECS. Le thermostat d'ECS doit être libre de potentiel.

Thermostat fermé = demande d'ECS.

ECS 2 **Eau chaude sanitaire 2**

ZIP = Règlage ZIP signifie pompe de bouclage ECS.

Les réglages correspondants figurent dans la description de la pompe de recirculation dans le mode d'emploi pour le client final, mode «Eau chaude sanitaire», section «Circulation».

BLP = Le règlage BLP signifie que la sortie bouclage ECS reste active durant la préparation de l'ECS et est arrêté 30 secondes après la préparation de l'ECS.

ECS 3 **Eau chaude sanitaire 3**

avec ZUP = circulateur de charge tourne pendant la préparation d'ECS
sans ZUP = circulateur de charge ne tourne pas pendant la préparation d'ECS

ECS 4 **Eau chaude sanitaire 4**

Consigne = la pompe à chaleur tente d'atteindre la valeur de consigne ECS(non modifiable)

ECS 5 **Eau chaude sanitaire 5**

avec HUP = circulateur de chauffage tourne pendant la préparation d'ECS
sans HUP = circulateur de chauffage ne tourne pas pendant la préparation d'ECS

© Alpha-InnoTec GmbH

Type de pompe à chaleur	Réglage par défaut.
SWC	avec HSP
LWC	avec HSP
WZS	avec HSP
WWC	avec HSP
autres appareils	sans HSP

ECS + PAC max **Durée maximale préparation d'ECS + pompe de chaleur**

Après déroulement de la durée paramètré, l'appoint est enclenché pour la préparation d'ECS, uniquement si celui-ci a été débloqué en chauffage auparavant !

Cycle dégivr. Max **Durée de cycle de dégivrage, durée maximale entre deux processus de dégivrage**

Option uniquement possible avec des appareils L/W: Durée à paramètrer en fonction des instructions de service ou en fonction de la puissance de la PAC selon tableau ci-dessus:

page 64 Aperçu : cycle de dégivrage, dégivrage de l'air, VL Max

Dégivrage Air **Dégivrage d'air**

Option uniquement possible avec appareils L/W.
Non = dégivrage de l'air inactif
Oui = dégivrage de l'air actif au-dessus de la température réglée

appareils paramétrés : voir tableau à la page 36

! ATTENTION
ne pas régler les appareils non paramétrés sur un « dégivrage de l'air ».

Dégivrage Air Max **Durée maximale dégivrage de l'air**

Option uniquement possible avec appareils L/W et quand le dégivrage de l'air est actif.

Dégivrage 2

Option uniquement possible avec appareils L/W avec 2 compresseurs
avec 1CP = dégivrage uniquement avec un compresseur
avec 2CP = dégivrage avec deux compresseurs dans la mesure où ils tournaient aussi avant le dégivrage

! ATTENTION
Ne paramétrer que suivant le tableau ci-dessus sous peine de risque pour la machine !

Optimisation. circ. **Optimisation du circulateurs chauffage**

Non = circulateurs de chauffage tournent en permanence, sauf si un autre mode est demandé (ECS, …) ou si l'appareil est mis hors service
Oui = les circulateurs de chauffage sont mis hors service en cas de besoin
Les circulateurssont arrêtés lorsque la PAC n'est pas sollicitée plus de 3 heures. Les circulateursde chauffage sont enclenchés 5 minutes toutes les 30 minutes jusqu'à ce que la pompe à chaleur démarre. Si la température extérieure est supérieure à la température de consigne de retour, les circulateurs du chauffage sont arrêtés de façon continue(mode été automatique). Elles sont enclenchées durant 1 minute toutes les 150 heures (fonction dégommage).

Accès **Autorisation d'accès**

Dans le paramétrage « Install » (personnel spécialisé qualifié), tous les paramètres qui peuvent être modifiés « SAT » peuvent être modifiés sans mot de passe.

Dégi/PresEG/Débit **Pression eau glycolé, débit**

Option uniquement possible avec des appareils S/W ou W/W.

Non = ni le pressostat de pression eau glyc. ni commutateur de débit raccordé
Pression = avec appareils EG/E un pressostat d' eau glycolé est raccordé à l'entrée ASD.
Débit = avec appareils E/E, un contrôleur de débit est raccordé à l'entrée ASD

Surveillance compr **Surveillance compresseur**

Non = Surveillance de compresseur hors service
Oui = Surveillance de compresseur en service, si la phase ne tourne pas à droite, un défaut est identifié avec « Réseau On »

Numéro d'erreur 729, voir page 61

Lorsque le compresseur démarre, la surveillance du compresseur vérifie la différence de température du gaz chaud. Si aucune augmentation de température du gaz chaud n'a lieu lors du fonctionnement du compresseur, un message d'erreur est affiché.

! ATTENTION
Surveillance du compresseur pour la recherche de défaut lors des interventions d'entretien.
Pour les appareils avec un contrôleur de réseau, la surveillance du compresseur est mise hors service dans le réglage d'usine.

Règlage chauffage **Mode de fonctionnement pour le circuit direct**

T. Ext = Le circuit direct fonctionne par rapport à la température extérieure
Constant = Le circuit direct fonctionne par rapport à une température constante

Règlage M1 **Mode de fonctionnement du Circuit de mélange 1**

T. Ext. = Le circuit de mélange 1 fonctionne par rapport à la température extérieure

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR © Alpha-InnoTec GmbH

Constant = Le circuit de mélange 1 fonctionne par rapport à une température constante

Séchage

Option seulement possible pour une source de chaleur externe (chaudière à bois, installation solaire avec accumulateur parallèle.
avec mél. = Lorsque le mélangeur est défini comme mélangeur de décharge, il règle d'après la température de consigne paramétrée dans le programme de séchage.
sans mél. = si le mélangeur est défini comme mélangeur de décharge, il s'ouvre toujours pendant le programme de séchage

Anode électrique

Anode de courant de Foucaud dans le préparateur ECS
Oui = anode de courant de foucaud
Non = pas d'anode de courant de foucaud

! ATTENTION

Pour les appareils avec anode de courant de foucauddans le préparateur d'ECS, il faut régler « Oui » dans ce champ de menu pour assurer la protection contre la corrosion du préparateur.
Le raccordement de l'anode de courant de foucauddoit avoir lieu selon les préconisations des instructions de service de la pompe à chaleur.

commut. été/hiver Commutation automatique été/hiver

Si le paramètre Commut. Eté/hiverest sur Oui, ceci entraîne une commutation automatique du chauffage en mode de fonctionnement Eté et inversement. Lorsque la courbe de chauffage est activée, la température moyenne journalière est affichée sous Informations Service Températures. Le point de menu Courbe de chauffage apparaît simultanément dans le menu Chauffage. On règle ici la température à partir de laquelle la pompe à chaleur ne doit plus chauffer. Si la température moyenne dépasse la valeur réglée, la température de consigne de retour est réduite au minimum et les pompes de circulation de chauffage sont déclenchées. Si la température moyenne est inférieure à la courbe de chauffage réglée, le fonctionnement du chauffage est automatiquement enclenché.

Mode parallèle

Non = Réglage standard, pompe à chaleur fonctionne automatiquement
Maître = La pompe à chaleur est le Master dans une connexion en parallèle et prend en charge le réglage du chauffage d'une installation
Esclave = La pompe à chaleur fait partie d'une connexion en parallèle et reçoit les consignes de la pompe à chaleur Master pour le chauffage

Page 55, Connexion en parallèle

Durée optim. circ. Optimisation de pompe Durée

Lorsque l'optimisation de pompe est activée (Optimisation de pompe OUI), il est possible de définir la durée après laquelle la pompe de recirculation du chauffage s'arrête. Si pour cette durée, la pompe à chaleur est éteinte car il n'y a pas de besoin de chauffage, la pompe effectue un cycle durant lequel elle est éteinte 30 minutes et en marche 5 minutes, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau un besoin de chauffage.

Telésurveillance Entretien à distance

Oui = Fonction d'entretien à distance activée
Non = Fonction d'entretien à distance désactivée

Autres instructions pour l'utilisation de la fonction d'entretien à distance, voir page 51, Entretien à distance

⑦ Enregistrer ou annuler les paramètres. Retour au menu « Configuration ».

Aller VBO

Vous pouvez régler la durée d'aller de la pompe de la source de chaleur pour les appareils à eau glycolée/eau et eau/eau ici. Ce réglage peut être utile si la durée s'étendant de la mise en marche de la pompe jusqu'à l'atteinte du débit nominal comporte plus de 30 secondes.

CycDég min. Durée du cycle de dégivrage, durée minimale entre deux dégivrages.

Option uniquement possible avec les appareils L/W Durée à paramétrer selon le mode d'emploi pour l'appareil L/W concerné.

Raccourcissement 2e condensateur

Durée jusqu'à la commutation du 2e niveau du condensateur. Lorsque la différence entre la valeur consigne de retour et la valeur réelle du retour est supérieure au réglage « Hystérèse HR racc. (« Réglages des températures »), le 2e niveau du condensateur est activé une fois ce temps écoulé.

i REMARQUE

Un condensateur peut être activé max. 3 x par heure. Lorsqu'il a déjà été activé 3 x, l'activation peut durer plus longtemps !

© Alpha-InnoTec GmbH

TEST RELAIS

① Dans le menu « Service Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Test Relais » …



② L'écran bascule dans le menu « Test relais » …



HUP – Circul. chauffage
Pompe de recirculation de chauffage et de chauffage au sol

ZUP – Circulateur charge

BUP – Circul ECS
Pompe de recirculation ECS

Ventilateur – Captage
Ventilateur, pompe de puits ou de saumure

MA1 – M1 ouverture
Mélangeur 1 ouvert

MZ1 – M1 fermeture
Mélangeur 1 Fermé

PCirc
Pompe de recirculation auxiliaire, pompe de bouclage ECS

Durée
Durée du Test

Soupape d'exp. ouverte
sur le LWD ... et les nouveaux SWP371-SWP691 et SWP291H-SWP561H, la soupape d'expansion s'ouvre totalement durant la durée de marche programmée

③ Sélectionner et entrer dans les éléments d'installation à tester …

④ Régler la durée du programme de test …

④•①
Sélectionner et entrer dans la « Durée ». Le champ de saisie pour l'indication de temps est sur fond sombre …

④•②
Régler la durée (cycle horaire) …

REMARQUE .
Plage de valeurs pour la durée = 1 à 24 heures

Règlage d'usine : 1 heure

④•③
Terminer la saisie …

⑤ Enregistrer ou rejeter les règlages …

REMARQUE .
Si des circulateurs sont sélectionnées, le programme démarre dès que les règlages ont été enregistrés.
A la fin de la durée paramètré le régulateur bascule en mode automatique.

⑥ Retour au menu « Service Configuration ».

REMARQUE .
Tant que le programme de Test relais est actif, le symbole correspondant apparaît dans l'écran de navigation :

SAUVEGARDER PARAMÈTRES MES

Vous avez la possibilité de mémoriser les paramètres de la mise en service (= Sauvegarder Param. MES). En cas de besoin, l'installation peut ainsi être réinitialisée de façon rapide et confortable avec les paramètres de la mise en service

La mémorisation des données s'effectue sur la platine de la commande.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

REMARQUE .
La fonction « Sauvegarder Param. MES » n'est disponible qu'au nivau service assistance Technique..

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service Configuration », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Sauvegarder Param. MES » …



② Suivre les messages affichés à l'écran …





Vous avez en outre la possibilité de mémoriser les paramétrages sur une clé USB.



SÉLECTIONNER LA LANGUE DE L'AFFICHAGE DE L'ÉCRAN

Les menus et les textes qui sont affichés dans l'écran de l'organe de commande existent en diverses langues. Vous pouvez sélectionner une langue.

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Langue » …

② L'écran bascule dans le menu « Langue » …



③ Sélectionner et entrer dans la langue souhaitée …

④ Enregistrer ou annuler les paramètres. Retour au menu « Service ».

REMARQUE .
Dès que vous sélectionnez le symbole ☑ , l'affichage bascule dans la langue que vous avez sélectionnée.

⊙ DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Date et heure » …

© Alpha-InnoTec GmbH



② L'écran bascule vers le menu « Date et heure » …

③ Sélectionner et entrer dans le champ de saisie pour chiffres journaliers …

④ Régler les chiffres pour le jour actuel …

⑤ Processus ③ – ④ procéder de manière analogue dans les champs de saisie pour le mois, l'année, les heures, les minutes et les secondes …

REMARQUE .
Vous ne pouvez pas modifier le nom de jour. Il est créé et affiché automatiquement.

⑥ Enregistrer ou annuler les paramètres. Retour au menu « Service ».

PROGRAMME DE SÉCHAGE

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Programme de mise en température Chappe » …



② L'écran bascule vers le menu « Programme de mise en température Chappe » …


Prog. mise temp. Chappe
Séchage inactif
départ 1 25°C Durée 0h
départ 2 30°C Durée 0h
départ 3 35°C Durée 0h
départ 4 40°C Durée 0h
départ 5 45°C Durée 0h

REMARQUE .
Les valeurs de température réglées sont des valeurs de température de départ. La pompe à chaleur est réglée via la sonde de retour. Le programme détermine de ensuite l'écart correspondant à chaque changement de température. De ce fait, une légère déviation de la valeur de température réglée est possible.

REMARQUE .
Les valeurs du règlage d'usine correspondent aux préconisations de certains fabricants de chape, mais peuvent toutefois être modifiées sur site.

ATTENTION
Contrôler ensuite impérativement si le règlage en usine ou les valeurs souhaitées répondent aux préconisations du fabricant pour la chape qui doit être préchauffée.

RÉGLER LES TEMPÉRATURES ET L'INTERVALLE

Procédez comme suit :

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR © Alpha-InnoTec GmbH

① Dans le menu « mise en température », sélectionner et entrer dans le champ de tableau « départ 1 » (= température départ 1) …

② Le champ de saisie de température correspondant est sur fond sombre. Régler la température souhaitée et quitter la saisie …

③ Sélectionner et entrer dans le champ de saisie « Durée » dans la ligne de tableau « départ 1 » …

④ Le champ de saisie est sur fond sombre pour la durée de « départ 1 ». Régler la durée souhaitée et terminer la saisie …

⑤ Renouveler le processus ① – ④ pour les lignes de tableau « départ 2 » à « départ 10 » …

REMARQUE .
Si moins de dix niveaux sont nécessaires pour le séchage de la chape, poser l'intervalle de durée respectivement sur « 0h » pour tous les niveaux non nécessaires.

ATTENTION
Pendant que le programme de préchauffage est actif, ne pas démarrer de charge rapide d'ECS.

REMARQUE .
Si les températures dans le système de chauffage sont supérieures à la température de consigne du premier niveau de température Départ, démarrer le programme de mise en température avec le niveau supérieur.

DÉMARRER LE PROGRAMME DE MISE EN TEMPÉRATURE

REMARQUE .
La préparation d'ECS n'est pas possible pendant le programme de mise en température.

① Faire défiler l'écran « programme mise en température Chappe » tout en bas. Sélectionner et entrer dans le champ « Démarrer sèchage » …



② Une interrogation de sécurité est affichée …



REMARQUE .
Dans le programme de mise en température, tous les générateurs de chaleur raccordés sont débloqués en fonction des besoins. Ce qui suit s'applique cependant :
Une installation de chauffage est conçue pour le chauffage, pas pour le mise en température d'une chape. C'est pourquoi il peut être nécessaire pour la phase de mise en température d'intégrer des générateurs de chaleur supplémentaires dans l'installation.

③ Répondre à l'interrogation de sécurité. Sélectionner et entrer dans le champ de menu « oui » ou le champ de menu « non » …

REMARQUE .
Si la réponse à la question de sécurité est « non », le programme de mise en températurene démarre pas.

Si la réponse est « oui », l'écran revient dans le menu « Programme de mise en température Chappe ».

La dernière entrée de menu est maintenant « Démarrer séchage », le champ de menu « Enregistrer règlages » est sur fond sombre :

© Alpha-InnoTec GmbH



④ Pour démarrer un programme de chauffage, sélectionner le champ de menu « Enregistrer règlages » …
L'affichage « Démarrage séchage » change pour passer à « Séchage en cours ».



Après le démarrage du programme de mise en température, les niveaux de température Départ programmés sont exécutés automatiquement l'un après l'autre.
L'intervalle réglé pour un niveau de température Départ n'est pas la durée réelle qui est nécessaire pour atteindre le prochain niveau de température Départ. En fonction de l'installation de chauffage et de la puissance de la pompe à chaleur, Les durées peuvent être différentes jusqu'à ce que le prochain niveau de température Départ soit atteint.
Si en raison d'une puissance de chauffage trop faible, un niveau de température Départ n'est pas atteint, un message d'erreur correspondant est affiché dans l'écran. Le message d'erreur informe aussi que la température Départ n'a pas été atteinte. Le programme de mise en température continue cependant de tourner et tente d'atteindre les prochains niveaux de température Départ.

REMARQUE .
Après écoulement d'un niveau de température Départ, la durée correspondant est mis sur « 0 ». Cela garantit que le programme de mise en température est poursuivi après une éventuelle coupure de courant au début d'un niveau Départ auquel il a été interrompu.

REMARQUE .
Si l'affichage d'erreur « Puissance séchage » apparaît (= numéro d'erreur 730), cela signifie uniquement que le programme de séchage n'a pas pu exécuter un niveau de température Départ dans la durée défini. Le programme de mise en température se poursuit cependant. Le message d'erreur peut être seulement acquitté quand le programme de mise en température est écoulé ou a été manuellement mis hors service.

⑤ Retour dans le menu « Service ».

REMARQUE .
Tant que le programme de mise en températureest actif, le symbole de programme correspondant apparaît dans l'écran de navigation :



TERMINER MANUELLEMENT LE PROGRAMME DE SÉCHAGE

① Dans le menu « Service », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Programme de mise en température » …



② L'écran bascule vers le menu « Programme de mise en température Chappe ». La ligne de menu « séchage actif » est sur fond sombre …


Prog. mise temp. Chappe
Désactiver séchage
départ 1 25°C Durée 1h
départ 2 30°C Durée 0h
départ 3 35°C Durée 0h
départ 4 40°C Durée 0h
départ 5 45°C Durée 0h

③ Appuyer sur le « bouton poussoir rotatif ». Le programme de séchage se met immédiatement hors service, l'affichage « Désactiver séchage » est automatiquement remplacé par l'affichage « Séchage inactif » …

④ Faire défiler l'écran tout en bas, enregistrer les règlages et revenir dans le menu « Service ».

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

CONFIGURATION DE L'INSTALLATION

REMARQUE .
S'il existe un type d'utilisation qui n'est pas nécessaire pour votre installation, il n'est pas nécessaire de représenter les zones de programmes correspondantes dans l'écran.

Un exemple : votre installation est exclusivement conçue pour le chauffage. Aucun composant n'est installé pour la préparation d'ECS. Vous n'avez ainsi pas besoin de l'accès aux menus de la zone de programme « ECS ». Il est de ce fait aussi inutile que ces menus soient affichés dans l'écran. Vous déterminez dans la « Installation » que ces menus n'apparaissent fondamentalement pas dans l'écran et restent ainsi masqués.

REMARQUE .
Le masquage du menu n'affecte pas la fonction ou le fonctionnement du type d'utilisation. Si le type d'utilisation est hors service, cela doit être réglé dans le menu « Mode de fonctionnement ».

Procédez comme suit :

① Dans le menu « Service », sélectionner et entrer dans le champ de menu « Installation » …



② L'écran bascule vers le menu « Installation » …



③ Désélectionner la zone de programme non nécessaire …

L'exemple de représentation indique que les menus de la zone de programme « Chauffage » sont affichés dans l'écran. Les menus de la zone de programme « ECS » ne sont pas affichés.

④ Enregistrer ou annuler les paramètres. Retour dans le menu « Service ».

ASSISTANT MES (MISE EN SERVICE)

REMARQUE .
Sur les SWP 371 à SW P691 et SWP291 H à SWP 561H, il faut choisir entre l'eau ou l'eau glycolée comme source de chaleur pour que l'appareil fonctionne. Dans les réglages du système; le produit sélectionné s'affiche et peut être modifié à partir du niveau d'accès Service après-vente. TWQ-Min peut être modifié avec l'accès Service après-vente lorsque l'eau glycolée a été choisie. Pour SWP : valeur d'arrêt en cas de basse pression avec de l'eau : 7 bar. Pour SWP : valeur d'arrêt en cas de basse pression avec de l'eau glycolée : 4 bar.



Le régulateur est équipé d'un assistant de mise en service. Cet assistant vous guide au travers des principaux paramétrages lors de la première mise en service. Le symbole « GO » clignote dans le menu principal. L'assistant de mise en service est lancé en cliquant sur ce symbole. Ce symbole disparaît au terme de la première mise en service. Vous trouverez de plus amples précisions sur l'assistant de mise en route dans les parties correspondantes de ce manuel d'instructions.
Vous êtes progressivement guidé vers diverses possibilités de sélection qui servent au paramétrage de la pompe à chaleur.
Par exemple :

(Vous trouverez ce numéro pour le paramétrage des régulateurs sur les schémas hydrauliques que nous publions)

ou :



© Alpha-InnoTec GmbH

Cette fenêtre marque la fin des paramétrages :

RETOUR AUX PARAMETRES ASSISTANT MES



Lorsque votre pompe à chaleur a été mise en service par notre service technique et lorsque ce dernier a mémorisé les paramètres de mise en service, vous pouvez les retrouver et les reconstituer sous ce point de menu.
Ceci peut s'avérer utile lorsque des paramètres ont été modifiés et ont entraîné un dysfonctionnement de l'installation. Veuillez noter que tous les paramétrages telles que courbes de chauffage, paramètres système, valeurs de consigne, sont ainsi réinitialisées à la valeur qu'elles avaient lors de la mise en service.
Les horaires de commutation ne sont pas concernés.

Vous êtes guidés par les points de menu suivants :



ou:



Si vous répondez « Oui », vous obtenez alors cette confirmation:

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Sur un appareil avec la version de logiciel >=V2.63, une version de logiciel plus ancienne ne doit pas être utilisée.

HISTORIQUE TEMPÉRATURES



La commande dispose d'un logger (stockage) de données qui enregistre les paramètres de la pompe à chaleur sur une durée de 48 heures. (températures, Entrées-sorties)

Ces données peuvent être mémorisées sur une clé USB. Pour ce faire, insérer la clé USB dans la commande et mémoriser les données sur la clé USB au point de menu Historique températures.

L'utilisation d'une clé USB pour enregistrer l'Historique températures est accesible uniquement par notre service technique.Lorsque la clé USB est insérée, les données sont automatiquement enregistrées toutes les 48 heures avec la date et l'heure.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

REMARQUE .
N'oubliez pas de mémoriser l' Historique températuressur la clé USB avant de retirer la clé USB de la commande. Les dernières données seront sinon perdues.

REGLAGE DU CONTRASTE DE L'AFFICHAGE DE LA COMMANDE

Vous avez la possibilité de régler le contraste de la commande selon vos propres besoins.

Procédez comme suit :

① Sélectionner le symbole dans l'écran de navigation …



② L'écran passe dans le menu « Service ». Faites défiler entièrement le menu vers le bas et sélectionner le point de menu « Panneau de configuration » …



③ L'écran passe dans le menu « Panneau de configuration ». Sélectionner ici le point de menu « Contraste de l'afficheur » …



④ L'écran passe dans le menu « Contraste de l'afficheur »« Cliquer et sélectionner « + / – ». Adapter le contraste en tournant le « bouton poussoir rotatif » …



⑤ Enregistrer ou annuler les paramètres.

SERVEUR WEB

REMARQUE.
La fiche gauche sur la partie inférieure de l'organe de commande permet la connexion à un ordinateur ou à un réseau afin de pouvoir commander le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur de cet endroit. Pour cela, un câble réseau gainé (catégorie 6) doit avoir été posé à travers l'appareil au cours des travaux de raccordement électrique.
Si ce câble réseau a été posé, brancher la fiche RJ-45 du câble réseau dans la fiche gauche de l'organe de commande.



La fonction « Serveur Web » vous permet de commander le régulateur de chauffage et le régulateur de la pompe à chaleur à partir d'un ordinateur au moyen d'un navigateur Internet.

① Sélectionner le symbole dans l'écran de navigation …



© Alpha-InnoTec GmbH

② L'écran passe dans le menu « Service ». Faites défiler entièrement le menu vers le bas et sélectionner le point de menu « Panneau de configuration » …



③ L'écran passe dans le menu « Panneau de configuration ». Sélectionner le point de menu« Serveur Web » …



④ écran passe dans le menu « Serveur Web ». Entrez d'abord le mot de passe à 6 chiffres pour valider l'accès aux données. Ce mot de passe est également nécessaire lors de l'identification de l'ordinateur auprès de la commande. Si vous entrez un mot de passe erroné, les données peuvent être lues, mais pas mémorisées …

⑤ Lorsque l'ordinateur est directement connecté au régulateur de la pompe à chaleur, activez le point de menu « DHCP Server ».



DHCP-CLIENT

Si le régulateur de la pompe à chaleur est raccordé à un réseau avec un serveur DHCP, une adresse IP peut être attribuée au régulateur de ce serveur (p. ex. routeur). Pour ceci, le point DHCP-Client doit être activé.

Après un nouveau départ, l'adresse IP reçue est affichée dans le menu «Adresse IP».

REMARQUE .
L'ordinateur connecté doit fonctionner comme « DHCP Client » Pour ce faire, l'ordinateur reçoit toutes les informations de connexion nécessaires su serveur DHCP du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur.
En cas de problèmes de connexion, veuillez vérifier les paramètres réseau dans le système d'exploitation de votre ordinateur et modifiez-les si nécessaire.

REMARQUE .
Lorsque l'ordinateur est connecté au régulateur de chauffage et de pompe à chaleur par un routeur, désactivez impérativement le point de menu « DHCP Server ».
Si le « Serveur DHCP » est déconnecté, le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur doit être relancé (Reset).

⑥ Mémoriser les paramétrages et quitter le menu …

⑦ Sélectionner dans le menu « Panneau de configuration », le point de menu « Adresse IP » …



REMARQUE
L'affichage du serveur Web convient pour une résolution d'au moins 1024 x 600.

⑧ L'écran bascule dans le menu « Adresse IP » …



Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

1 Adresse IP du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur
2 Masque de sous-réseau
3 Adresse Broadcast
4 Adresse de passerelle du routeur connecté

Lorsque le « Serveur DHCP » ou „DHCP Client“ est activé, vous ne pouvez pas modifier les données mais seulement les lire.

L'adresse IP est automatiquement attribuée à l'ordinateur connecté comme DHCP Client.

Pour obtenir la connexion au régulateur de la pompe à chaleur à partir de l'ordinateur connecté, ouvrez le navigateur et indiquez dans la ligne d'adresse »http://" et ensuite le numéro qui apparaît sous « IP » sur l'écran de votre régulateur de la pompe de chaleur.

Si l'ordinateur est connecté à un routeur et si le « Serveur DHCP » du régulateur de la pompe à chaleur est désactivé, vous devez adapter aux secteurs d'adresse de votre routeur l'adresse IP (1) ainsi que tous les autres mentions (masque de sous-réseau, broadcast, passerelle) qui sont affichés sur l'écran du régulateur de la pompe à chaleur.

Exemple :
Le routeur connecté (= passerelle) a l'adresse IP 192.168.2.1, le sous-masque de réseau porte le numéro 255.255.255.0.

Vous devez alors saisir et mémoriser les éléments suivants d'adresse sur le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur :



REMARQUE .
Sous le point de menu « IP », vous devez entrer une adresse entre 192.168.002.002 et 192.168.002.254. L'adresse que vous saisissez ne doit être attribuée à aucun autre appareil géré par le routeur connecté.

REMARQUE .
La JVM (Machine virtuelle Java) est disponible sous forme de Plugin pour votre navigateur Vous pouvez télécharger le plugin de navigateur Web JVM sur Internet (http://www.java.com).

ENTRETIEN À DISTANCE (TELÉSURVEILLANCE)

REMARQUE
Actuellement, la fonction «Entretien à distance» est uniquement disponible pour les pompes à chaleur de la série Professionell.

REMARQUE
Pour utiliser la fonction «Entretien à distance», les conditions suivantes doivent être remplies :
– Un contrat spécial doit être conclu avec le fabricant.
– Le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur dispose d'une connexion à large bande (DSL) et d'un accès à Internet via un routeur avec port 21 ouvert.
– La mise en service de la pompe à chaleur a été réalisée par le service après-vente du fabricant.
– Un formulaire complet d'inscription pour l'entretien à distance a été remis au fabricant.

REMARQUE
L'entretien à distance est un service supplémentaire payant offert par le fabricant.

REMARQUE
Tous les réglages concernant la fonction «Entretien à distance» doivent impérativement être effectués par le personnel de service agréé.

La fonction «Entretien à distance» permet l'accès direct au régulateur de chauffage et de pompe à chaleur sur le serveur d'entretien à distance du fabricant.

© Alpha-InnoTec GmbH

ACTIVER FONCTION D'ENTRETIEN À DISTANCE

① Sélectionner le symbole dans l'écran de navigation…



② L'écran passe au menu « Service ». Sélectionner ici l'option du menu « Système Paramétrage »…



③ Faire défiler entièrement le menu vers le bas et sélectionner le point de menu « Telésurveillance »…



④ Enregistrer le réglage et retourner au menu «Service».

RÉGLER LA FONCTION D'ENTRETIEN À DISTANCE (TELÉSURVEILLANCE)

① Sélectionner dans le menu «Service» le point de menu «Panneau de configuration»…



② L'écran passe au menu «Panneau de configuration». Sélectionner ici le point du menu « Telésurveillance »…



③ L'écran passe au menu « Telésurveillance ». Sélectionner ici le point du menu « IP Adresse »…



④ L'écran bascule dans le menu « Telésurveillance Adresse IP »…

Saisir **l'adresse IP du serveur d'entretien à distances** (actuellement : 212.223.174.089)…

REMARQUE
Une fois la connexion établie avec le serveur d'entretien à distance, l'adresse IP ne peut plus être modifiée. Le routeur doit être réglé comme passerelle.

Page 50, Serveur Web

⑤ Enregistrer le réglage et retourner au menu « Telésurveillance »...

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

⑥ Sélectionner le point du menu « Tester la connexion »…



REMARQUE

La vérification de la connexion est indispensable lors du premier réglage.

⑦ L'écran bascule dans le menu « Saisie de numéro de série »…



Saisir **le numéro de série de la pompe à chaleur**…

REMARQUE

La connexion avec le serveur d'entretien à distance est uniquement possible lorsque le numéro de série de votre pompe à chaleur a été correctement saisi. Le numéro de série de la pompe à chaleur se trouve sur la plaque signalétique fixée au boîtier de la pompe à chaleur.

⑧ Enregistrer les réglages. Ensuite, la connexion avec le serveur d'entretien à distance est vérifiée…



Si des erreurs surviennent lors de la vérification de la connexion, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur :



Page 54, Causes des erreurs en cas de problème de connexion

TRANSFERT DE DONNÉES MANUEL

Procédez comme suit :

① Sélectionner dans le menu « Telésurveillance » le point de menu « Mise à jour manuelle »…

② La connexion avec le serveur d'entretien à distance est établie et les données sont transférées...



En cas de problème de connexion, le message suivant apparaît su l'écran...

Page 54, Causes des erreurs en cas de problème de connexion

© Alpha-InnoTec GmbH

CAUSES DES ERREURS EN CAS DE PROBLÈME DE CONNEXION

Les causes suivantes peuvent expliquer que la connexion avec le serveur d'entretien à distance ne soit pas possible :

- Le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur n'a pas de connexion Internet.
- La passerelle standard dans le menu «Panneau de configuration / Adresse IP» n'est pas correctement réglée.
- Le port 21 n'est pas disponible pour le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur.
- L'adresse IP du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur n'est pas adaptée à votre réseau local.

En cas de problème de connexion, veuillez vérifier tous les réglages dans le domaine «'Entretien à distance», dans le domaine «Serveur Web» et «Panneau de configuration / Adresse IP». Le cas échéant, corriger les réglages.

Si malgré les corrections aucune connexion avec le serveur d'entretien à distance ne peut être établie, veuillez contacter le service après-vente du fabricant.

INFORMATIONS SUR LA FONCTION D'ENTRETIEN À DISTANCE

Procédez comme suit :

① Sélectionner dans le menu « Telésurveillance » le point de menu « Informations »…

② L'écran bascule dans le menu « Informations Telésurveillance »...



MAC Adresse MAC de la commande
Lors de la conclusion du contrat, ces données doivent être communiquées au fabricant

màj depuis Temps écoulé depuis la dernière activation de l'entretien à distance

màj dans Temps jusqu'à la prochaine activation automatique de l'entretien à distance

Contrat Type de contrat d'entretien à distance conclu

Etat Etat de l'entretien à distance
Offline = Affichage standard (s'affiche la plupart du temps)
Online = Connexion avec le serveur d'entretien à distance actuellement établie et activée

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Mode «Commutation parallèle»

La commutation parallèle sert à connecter entre elles jusqu'à quatre pompes à chaleur afin qu'elles puissent être branchées à un système de chauffage commun.

Une de ces pompes à chaleur (pompe à chaleur Maître) prend en charge le réglage de l'ensemble de l'installation de chauffage.

Un capteur extérieur doit impérativement être branché à cette pompe ainsi que le capteur de réglage correspondant (capteur de retour) du système de chauffage.

De plus, seule cette pompe à chaleur peut commander un deuxième système de chauffage (système auxiliaire).

Toutes les pompes à chaleur Esclave peuvent être utilisées pour la préparation d'eau chaude sanitaire. Pour préparer de l'eau chaude sanitaire avec une pompe à chaleur de l'ensemble connecté en parallèle, le capteur d'eau chaude sanitaire correspondant doit être branché à cette pompe. De plus, le contact EVU doit également être branché à cette pompe ! Pendant que cette pompe à chaleur prépare l'eau chaude sanitaire, elle est exclue du groupe de réglage et n'est pas prise en compte par la pompe à chaleur Maître.

REMARQUE
Le fonctionnement en parallèle est uniquement possible, lorsque toutes les pompes à chaleur connectées disposent du même nombre de compresseurs !

REMARQUE
Le blocage EVU doit toujours être branché à la pompe à chaleur Maître et à la pompe à chaleur qui se charge de la préparation d'eau chaude sanitaire !

REMARQUE
Il n'y a qu'UN Maître par commutation parallèle.

Les différents niveaux d'un ensemble connecté en parallèle sont commandés de manière à ce que le premier compresseur de toutes les pompes à chaleur se mette en marche en premier, avant d'ajouter un deuxième compresseur d'une pompe à chaleur.

Les différents niveaux de compresseur ne peuvent être bloqués en fonction de la température extérieure.

En fonction des heures de service des différents appareils, la pompe à chaleur Maître ajoute toujours le niveau qui a fonctionné le moins longtemps.

CONNEXION

Les pompes à chaleur sont connectées entre elles via l'interface Ethernet et un concentrateur ou «switch» **(non fourni lors de la livraison!)**.

Exemple : 4 pompes à chaleur pour le chauffage, 1 pompe à chaleur se charge de l'eau chaude sanitaire



© Alpha-InnoTec GmbH

Exemple : 2 pompes à chaleur uniquement pour le mode chauffage



Exemple : 2 pompes à chaleur pour le mode chauffage, 1 pompe à chaleur se charge de la préparation de l'eau chaude sanitaire



TBW = Capteur de température d'eau chaude sanitaire

ZWE 1 = Second générateur de chaleur 1

TA = Capteur extérieur

TRL ext = Capteur externe de retour

EVU = Signal d'activation EVU

BUP = Pompe de recirculation d'eau chaude sanitaire

ZUP = Pompe de recirculation supplémentaire

HUP = Pompe de recirculation de chauffage

ZWE 1/2 TDI = Second générateur de chauffage 1 ou 2 (uniquement possible pour «Désinfection thermique»)

1 Concentrateur ou switch avec 4 ports : (RJ-45, 10 Base-T / 100 Base-Tx)

2 Câble patch RJ-45 (max. 20m)

A Pompe à chaleur Maître (uniquement chauffage dans ce cas)

B Pompe à chaleur Esclave 1 (chauffage + préparation d'eau chaude)

C Pompe à chaleur Esclave 2 (uniquement chauffage dans ce cas)

D Pompe à chaleur Esclave 3 (uniquement chauffage dans ce cas)

E Pompe à chaleur Esclave 1 (uniquement chauffage)

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR

© Alpha-InnoTec GmbH

ADRESSE IP

Pour établir la connexion, le serveur DHCP doit être désactivé et les pompes à chaleur doivent avoir des adresses IP différentes. Le sous-masque de réseau doit être le même.

- Pour désactiver le serveur DHCP

voir page 50

- L'adresse IP peut être modifiée dans le menu «Service / Panneau de configuration / Adresse IP».

Exemple

Réglage IP standard pour la pompe à chaleur Maître :



1 Adresse IP - toujours différente

2 Sous-masque de réseau - toujours identique

3 Broadcast - toujours identique

4 Passerelle - toujours identique

Réglage IP standard pour la pompe à chaleur Esclave 1



Pour une installation avec 2 ou 3 pompes à chaleur Esclave, les autres adresses IP doivent être réglées de manière analogue (différentes les unes des autres)...

REMARQUE

Les adresses IP doivent impérativement être différentes ! Le sous-masque de réseau doit toujours être identique !

CAPTEUR DE RETOUR EXTERNE

En général, une commutation parallèle ne dispose que d'un cumulus pour toutes les pompes à chaleur. Le capteur externe de retour doit alors être dans ce cumulus et branché à la pompe à chaleur Maître.

voir page 12.

SÉLECTIONNER LA ZONE DE PROGRAMME

La zone de programme «Commutation parallèle» doit être réglée dans le cadre de la mise en service par du personnel de service agréé...

Réglage nécessaire : Mode parallèle = Esclave



ou le réglage est : Mode parallèle = Maître



© Alpha-InnoTec GmbH

RÉGLAGE DE LA POMPE À CHALEUR MAÎTRE

① Pour le Maître, une recherche des Esclaves doit être effectuée.

② Menu : Mode parallèle / Réseau / Chercher pompe à chaleur

③ La sélection de «Chercher pompe à chaleur « démarre la recherche dans le réseau.

REMARQUE
Pour cela, toutes les pompes à chaleur qui doivent fonctionner en commutation parallèle doivent être en marche et toutes les adresses IP doivent être correctes !

④ Toutes les pompes à chaleur reliées s'affichent :



1 Maître

2 Esclave 1 trouvé

3 Esclave 2 trouvé

4 Esclave 3 trouvé

⑤ Sélectionner les pompes à chaleur Esclave qui doivent fonctionner en commutation parallèle et confirmer la sélection.

REMARQUE
Pour redémarrer la recherche, les pompes à chaleur correspondantes doivent à nouveau être sélectionnées !

STATUT DE LA POMPE À CHALEUR MAÎTRE

Ce menu affiche quelles informations la pompe à chaleur Maître reçoit des différentes pompes à chaleur Esclave.



1 Adresse IP

2 État de fonctionnement :
0 = pas de compresseur
1 = 1 compresseur
2 = 2 compresseur
7xx = erreur
(voir annexe / diagnostic d'erreur)

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

MENU RÉGLAGE DU CHAUFFAGE

① Menu : Fonctionnement en parallèle / Réglage chauffage :



② Vous obtenez les informations suivantes :



Tempo cascade

signifie la durée du régulateur de chauffage. Cette durée définit après quelle intervalle de temps le niveau bivalence supérieur ou inférieur peut être enclencher (connexion/déconnexion du compresseur)

Avec 2 pompes à chaleur, cette valeur ne doit pas être réglée en dessous de 10 minutes.

Avec une réglage sur 20 minutes, il faudrait 20 minutes pour qu'après le premier compresseur, le 2e niveau de compresseur soit connecté lorsque c'est nécessaire. La nécessité est déterminée par la température de retour souhaitée et réelle de la pompe à chaleur Maître. La durée HR écoulée peut être consultée dans les informations sur les temps écoulés.

Hyst parallèle

En plus de l'hystérésis pour le régulateur de chauffage (sous : Service>Réglages>Températures), il existe une hystérésis parallèle en cas de commutation parallèle. Celle-ci doit toujours être supérieure à l'hystérésis du régulateur de chauffage de la pompe à chaleur Maître. Cette seconde hystérésis a pour fonction de diviser par deux la durée HR jusqu'à la prochaine connexion/déconnexion en cas de dépassement de cette hystérésis. Cela accélère le réglage lorsque l'écart entre la température souhaitée et la température réelle est trop important.

③ La flèche retour permet de quitter ce point du menu.

© Alpha-InnoTec GmbH

Diagnostic d'erreur / messages d'erreur

No..	Affichage	Description	Résolution
701	Défaut basse pression Appeler Install	Pressostat basse pression dans source OUT s'est déclenché plusieurs fois. (LW) ou supérieur à 20 secondes (SW)	Contrôler fuite de la pompe à chaleur, point de commutation pressostat, dégivrage et TA-min.
702	Bloc. basse pression Réinitial. autom.	uniquement possible avec appareils L/W : basse pression dans source OUT s'est déclenchée. Redémarrage automatique PáC après un certain temps	Contrôler PáC sur fuite, point de commutation pressostat, dégivrage et TA-min.
703	Antigel Appeler Install	uniquement possible avec appareils L/W : Si la pompe à chaleur tourne et si la température dans l'aller > 5° C, l'antigel est identifié	Contrôler puissance PáC, vanne dégivrage et installation chauffage.
704	Défaut gaz chaud Réinitial. en hh:mm	Température maximale dans source OUT gaz chaud dépassée. Redémarrage automatique PáC après hh:mm	Contrôler la quantité de frigorigène, vaporisation, surchauffe aller, retour t SC-min.
705	Protection moteur VEN Appeler Install	uniquement possible avec appareils L/W : la protection moteur du ventilateur s'est déclenchée	Contrôler la valeur réglée et le ventilateur.
706	Protection moteur BSUP Appeler Install	Uniquement possible pour appareils S/W et W/W : protection moteur de la pompe de puits et d'eau glyc. ou du compresseur s'est déclenchée	contrôler valeur réglée, compresseur, BOS.
707	Codage PAC Appeler Install	Bris ou court-circuit du pont de codage dans PAC après la première mise en service	Contrôler la résistance du codage dans PáC, connecteur et conduite de connexion.
708	Sonde retour Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde retour	contrôler sonde retour, connecteur et conduite de connexion.
709	Sonde Départ Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde Départ. Pas de coupure de défaut avec les appareils S/W et W/W	Contrôler sonde Départ, connecteur et conduite de connexion.
710	Sonde gaz chaud Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde de gaz chaud dans source OUT	Contrôler la sonde de gaz chaud, le connecteur et la conduite de connexion.
711	Sonde extérieure Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde extérieure. Pas de mise hors service de défaut. Valeur fixée à -5° C	Contrôler la sonde extérieure, connecteur et conduite de connexion.
712	Sonde ECS Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde ECS. Pas de mise hors service de défaut.	Contrôler sonde ECS, connecteur et conduite de connexion.
713	Sonde SC-On Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde source de chaleur (entrée)	Contrôler la sonde de source de chaleur, connecteur et conduite de connexion
714	Gaz chaud ECS Reset in hh:mm	Limite thermique d'utilisation PáC dépassée. Préparation d'ECS bloquée pour hh:mm	Contrôler débit ECS, échangeur de chaleur, température ECS et pompe de recirculation ECS.
715	Arrêt haute pression. Réinitial. autom.	Pressostat haute pression dans source OUT s'est déclenché. Redémarrage automatique PAC après un certain temps	Contrôler débit HW, trop-plein, température et condensation.
716	Erreur haute pression Appeler Install	Pressostat haute pression dans source OUT s'est déclenché à plusieurs reprises	Contrôler débit HW, trop-plein, température et condensation.
717	Débit SC Appeler Install.	Le contrôleur de débit sur appareils E/E s'est déclenché pendant la phase de démarrage ou de fonctionnement s'est déclenché	Contrôler débit, point de commutation DFS, filtre, purger l'air, résoudre le problème
718	Temp. ext. max. Réinitial. autom. en hh:mm	uniquement possible avec appareils L/W : la température extérieure a dépassé la valeur maximale admissible. Redémarrage automatique PAC après hh:mm	Contrôler la valeur réglée et la température extérieure.
719	Temp. ext. min. Réinitial. autom. en hh:mm	uniquement possible avec appareils L/W : la température extérieure est tombée en dessous de la valeur minimale admissible. Redémarrage automatique PAC après hh:mm	Contrôler la valeur réglée et la température extérieure.
720	Température SC Réinitial. autom. en hh:mm	Uniquement possible pour appareils S/W et W/W : la température à la sortie de l'évaporateur est tombée en dessous de la valeur de sécurité à la sortie de l'évaporateur. Redémarrage automatique PáC après hh:mm	Contrôler débit, température, filtre, purger .
721	Arrêt basse pression Réinitial. autom.	Pressostat basse pression dans source OUT s'est déclenché. Redémarrage automatique PAC après un certain temps (SW et WW)	Contrôler point de commutation pressostat, débit côté SC.

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

No..	Affichage	Description	Résolution
722	diff. temp.HW Appeler Install	L'écart de température en chauffage est négatif (= erroné)	Contrôler le fonctionnement et l'emplacement des sondes départ et retour.
723	diff. temp. ECS Appeler Install	L'écart de température en ECS est négatif (= erroné)	Contrôler le fonctionnement et l'emplacement des sondes départ et de retour.
724	diff. temp Abt Appeler Install	L'écart de température dans le chauffage est pendant le dégivrage > 15 K (=risque de gel)	Contrôler le fonctionnement et l'emplacement des sondes départ et de retour, le débit de HUP.
725	Défaut installation ECS Appeler Install	Fonctionnement ECS en défaut, la température du préparateur ECS est inférieure à la température de consigne	Contrôler le circulateur ECS, le remplissage du préparateur ECS, vanne d'arrêt et vanne 3 voies. Purger chauffage et ECS.
726	Sonde Mél 1 Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde de circuit mélangeur 1	Contrôler la sonde de circuit mélangeur 1, le connecteur et la conduite de connexion.
727	Pression eau glyc. Appeler Install	Le pressostat d'eau glycolé s'est déclenché pendant la phase démarrage ou pendant le fonctionnement	Contrôler la pression d'eau glycolé et le pressostat.
728	Sonde SC-Off Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde sortie de la source chaude SC	Contrôler la sonde de source de chaleur, connecteur et conduite de connexion.
729	Erreur compresseur Appeler Install	Compresseur sans puissance après la mise en service	Contrôler la rotation de phase et le compresseur.
730	Puissance préchauffage chappe Appeler Install	Le programme de préchauffage chappe n'a pas pu atteindre un niveau de température départ dans l'intervalle indiqué. Le programme de préchauffage chappeest poursuivi.	Contrôler la puissance absorbée pendant le préchauffage chappe.
732	Défaut rafraîchissement Appeler Install	La température d'eau chaude de 16° C a été franchie plusieurs fois vers le bas	Contrôler le mélangeur et le circulateur de chauffage.
733	Défaut anode Appeler Service Client	L'entrée de signalement de défaut de l'anode de courant de Foucaud s'est déclenchée	Contrôler le câble de connexion anode - Potentiel. Remplir le réservoir ECS.
734	Défaut anode Appeler Install	Le défaut 733 est actif depuis plus de 2 semaines et la préparation d'ECS est verrouillée	Acquitter provisoirement le défaut pour débloquer la préparation d'ECS. 733.
735	Sonde ext. En Appeler Install	Uniquement possible avec platine Confort montée : bris ou court-circuit de la sonde « Source d'énergie externe »	Contrôler la sonde « Source d'énergie externe », connecteur et câble de connexion.
736	Sonde collecteur solaire Appeler Install	Uniquement possible avec platine Confort montée : bris ou court-circuit de la sonde « Panneau solaire »	Contrôler la sonde «Panneau solaire », connecteur et câble de connexion.
737	Sonde cuve solaire Appeler Install	Uniquement possible avec platine Confort montée : bris ou court-circuit de la sonde « ballon solaire »	Contrôler la sonde « ballon solaire », connecteur et conduite de connexion.
738	Sonde circuit mélangeur 2 Appeler Install	Uniquement possible avec platine Confort montée : bris ou court-circuit de la sonde « circuit mélangeur 2 »	Contrôler la sonde « Circuit mélangeur 2 », connecteur et câble de connexion.
750	Sonde retour ext. Appeler Install	Bris ou court-circuit de la sonde externe de retour	contrôler sonde externe de retour, connecteur et câble de connexion.
751	Défaut de rotation de phase	La rotation de la phase ne tourne pas à droite	Contrôle rotation de phase
752	Erreur de débit	Contrôleur de débit activé	Voir défauts No 751 et No 717
755	Perte de connexion avec le Esclave Appeler Install.	Un esclave n'a plus répondu depuis plus de 5 minutes	Contrôler connexion réseau, switch et adresses IP. Le cas échéant effectuer nouvelle recherche de pompe à chaleur.
756	Perte de connexion avec le maître Appeler Install.	Un ma n'aître plus répondu depuis plus de 5 minutes	Contrôler connexion réseau, switch et adresses IP. Le cas échéant effectuer nouvelle recherche de pompe à chaleur.
757	Panne basse pression appareil eau chaude	Pressostat basse pression d'un appareil eau chaude s'est déclenché plusieurs fois ou plus longtemps que 20 secondes	**Le déblocage du système peut uniquement se faire par un service après-vente agréé si cette panne s'est présentée trois fois !**

© Alpha-InnoTec GmbH

No..	Affichage	Description	Résolution
758	Dysfonction dégivrage	Le dégivrage a été achevé 5 fois de suite via une température d'admission trop basse	Vérifier le débit Vérifier le capteur d'admission
759	MessageTDI	La désinfection thermique n'a pas pu être exécutée 5 fois de suite	Vérifier le réglage du deuxième générateur de chaleur et du limiteur de température de sécurité de la résistance
760	Dysfonction dégivrage	Le dégivrage a été achevé 5 fois de suite via la durée maximale (un vent fort souffle sur l'évaporateur)	Protéger le ventilateur et l'évaporateur contre le vent fort
761	LIN-Timeout	LIN-Timeout	Vérifier câble/contact
762	capteur (aspiration évaporateur)	Erreur de capteur Tü (aspiration évaporateur)	Vérifier capteur, le cas échéant le remplacer
763	capteur (aspiration compresseur)	Erreur de capteur Tü1 (aspiration compresseur)	Vérifier capteur, le cas échéant le remplacer
764	capteur Chauffage de compresseur	Erreur de capteur Chauffage de compresseur	Vérifier capteur, le cas échéant le remplacer
765	Surchauffe durant	Surchauffe durant plus de 5 minutes sous 2K	Vérifier la rotation de phase lors de la première mise en service, ou contacter le service assistance technique
766	domaine d'utilisation du compresseur	Fonctionnement en dehors du domaine d'utilisation du compresseur durant 5 minutes	Vérifier la rotation de phase

ACQUITTEMENT D'UN DÉFAUT

S'il se produit un défaut, un message d'erreur est affiché dans l'écran :

① Noter le numéro d'erreur …

② Acquitter le message d'erreur en appuyant sur le «bouton poussoir rotatif» (pendant 7 secondes).
L'écran bascule du message d'erreur à l'écran de navigation …

③ En cas de nouvelle apparition de ce message d'erreur, appeler l'installateur, et lui si le message le demande. Communiquer le numéro de défaut et définir la suite de la procédure.

CODES DE CLIGNOTEMENT SUR LA PLATINE DU RÉGULATEUR

Uniquement LWD... et SWP 371 à SWP 691, SWP 291H à SWP 561H :

La LED verte clignote chaque seconde	tout fonctionne
La LED rouge clignote brièvement	réception de données via LIN-Bus
Les LED verte et rouge s'allument	la platine est prête pour une mise à jour du logiciel
Durant la mise à jour du logiciel, la LED verte est allumée et la LED rouge clignote rapidement	

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Caractéristiques

MONTAGE

Uniquement dans des locaux hors gel, secs et protégés des intempéries.
Température ambiante : 0° C – 35° C
Raccordement électrique : 230 V CA, 18 VA, 0,1 A
(puissance absorbée maximale du régulateur sans appareils raccordés)

SORTIES

Contacts relais : 8 A / 230 V
Fusible : 6,3 AT (pour toutes les sorties de relais)
Puissance maximum aux sorties : 1450 W.

ENTRÉES

Optocoupleur : 230 V
Entrées de sonde : Capteur NTC 2,2 kΩ / 25° C

RACCORDEMENTS

Conduite de commande : 12 pôles, sorties 230 V
Conduite de sonde : 12 pôles, tension faible
Bornes enfichables : 1 pôle, bornes vissées

INTERFACES

USB : USB-Version 2.0 (USB 2.0)
Host, connecteur A
(uniquement pour stick USB !)
Ethernet: 1 x 10 Base-T / 100 Base-TX
Connecteur angulaire RJ-45

VALEUR DES SONDES

T /° C	R / kΩ
-20	16,538
-15	12,838
-10	10,051
-5	7,931
+/-0	6,306
+5	5,040
+10	4,056
+15	3,283
+20	2,674
+25	2,200
+30	1,825
+35	1,510
+40	1,256
+45	1,056
+50	0,891
+55	0,751
+60	0,636
+65	0,534

PLAGE DE MESURE DES SONDES

Type de sonde	Plage de mesure	Erreur sonde
TVL	-10° C – 80° C	5° C
TRL	-10° C – 125° C	5° C
TRL-E	-10° C – 125° C	5° C
THG	-25° C – 140° C	150° C
TA	-35° C – 55° C	-5° C
TBW	0° C – 125° C	75° C
TWE	-40° C – 70° C	-50° C
TWA	-40° C – 70° C	-50° C
TB1	0° C – 100° C	75° C
RFV	-5° C – 5° C	0° C

© Alpha-InnoTec GmbH

CODAGE POMPE À CHALEUR

	Cycle de dégivrage	Dégivrage d'air	VL Max		
		à p. / Fin	AdmissionMax. 1	min. AT VL max. 2	Admission EG 3
LWC 60 M-I	45	-	57		
LWC 80 M-I	45	-	57		
LWC 60	60	7/6	61	-7	52
LWC 80	60	7/6	61	-7	52
LWC 100	60	7/6	57		
LWC 120	60	7/6	57		
LW 70 A	60	-	57		
LW 80 A	60	-	57		
LW 100(A)	60	-	57		
LW 120(A)	60	7/6	57		
LW 150(A)	60	-	59		
LW 190(A)	45	-	59		
LW 250(L;A)	45	-	61	-4	50
LW 260(L;A)	45	-	57		
LW 330(L;A)	60	7/6	59		
LW 100H(L;A)	45	-	64	-15	60
LW 180H(L;A)	45	-	64	-15	60
LW 150H(L;A)	45	-	64		
LW 320H(L;A)	60	-	64		
LW 90ARX	60	7/-	61	-7	50
LW 140ARX	60	7/-	61	-7	50
LW 90 (A) Solar	45	9/8	61	-7	50
LW 71 A	60	-	57		
LW 81 A	60	-	57		
LW 101 (A)	60	7/6	61	-7	50
LW 121 (A)	60	7/6	61	-7	50
LW 140 (L;A)	60	7/6	61	-7	50
LW 180 (L;A)	60	7/6	61	-7	50
LW 251 (L;A)	60	7/6	61	-7	50
LW 310 (L)	60	7/6	59		
LW 310 A	60	-	59		

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

© Alpha-InnoTec GmbH

Règlage système lors de la mise en service

Paramètre	Règlage d'usine	Paramètre Mise en service	Plage de valeurs	Accès
Retour max.	45° C	° C *)	35° C – 70° C	**Install**
Hystérésis chauffage	2,0 K	K *)	0,5 – 3,0 K	**Install**
Dépassement max.	7,0 K	K *)	1,0 – 7,0 K	**SAT**
pt bivalence 2CP	5° C	° C *)	-20° C – 20° C	**Install**
pt bivalence appoint	S/W & W/W: -16° C L/W: -2° C	° C *)	-20° C – 20° C	**Install**
Dégrivrage Air	10° C	° C *)	0° C – 20° C	**SAT**
désinfection thermique	65° C	° C *)	50° C – 70° C	**Utilisateur**
Hystérésis ECS	2,0 K	K *)	1,0 – 30,0 K	**Install**
max aller 2CP ECS	50° C	° C *)	10° C – 70° C	**Install**
Extérieure max.	35° C	° C *)	10° C – 45° C	**SAT**
Extérieure min.	-20° C	° C *)	-20° C – 10° C	**Install**
Source min.	S/W: -9° C W/W: 3,5° C	° C *)	-20° C –10° C	**SAT** **Fabricant**
Gaz chaud max.	130° C	° C *)	90° C – 140° C	**Fabricant**
Fin dégiv air	2° C	° C *)	2° C – 10° C	**SAT**
Abaissement jusqu'à	-20° C	° C *)	-20° C – 10° C	**Utilisateur**
Départ max	en fonct. de l'appareil	° C *)	35° C – 75° C	**Utilisateur**
Aller max. M1	40° C	° C *)	25° C – 75° C	**Utilisateur**
ext. limite utilis.	-7 °C	°C *)	-20 °C – 5 °C Réglage uniquement possible avec appareils réversibles	**SAT**
départ limite utilis.	50 °C	°C *)	35 °C – 75 °C Réglage uniquement possible avec appareils réversibles	**SAT**
Délestage	sans appoin	sans appoin • avec appoin *)	sans appoin • avec appoin	**Install**
Cde à distance.	Non	Non • RFV *)	Non • RFV	**Utilisateur**
Sonde retour	dans PAC	dans PAC • T. paralel *)	dans PAC • T. paralel	**Install**
Circuit mélangeur 1	Non	Non • Charge • Décharge • Rafraî-chis *)	Non • Charge • Décharge • Rafraîchis	**Utilisateur**
Circuit mélangeur 1 **LWD réversible**	Non	Non • Charge • Décharge • Rafraî-chis *)	Non • Charge • Décharge • Rafraîchis	**Utilisateur**
Type Appoint 1	Résistance	Non • Résistance • Chaudière • Chaud cond *)	Non • Résistance • Chaudière • Chaud cond	**Install**
Fct Appoint 1	Ch + ECS	Non • Chauffage • Ch + ECS *)	Non • Chauffage • Ch + ECS	**Install**
Type Appoint 2	Non	Non • Résistance*)	Non • Résistance	**Install**

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Paramètre	Règlage d'usine	Paramètre Mise en service	Plage de valeurs	Accès
Fct Appoint 2	Non	Non • Chauffage • ECS *)	Non • Chauffage • ECS	**Install**
Défaut/Panne	avec appoin	sans appoin • avec appoin *)	sans appoin • avec appoin	**Install**
ECS 1	Sonde	Sonde • Thermostat *)	Sonde • Thermostat	**Utilisateur**
ECS 2	ZIP	ZIP • BLP *)	ZIP • BLP	**Install**
ECS 3	avec ZUP	sans ZUP • avec ZUP *)	sans ZUP • avec ZUP	**Install**
ECS 4	Consigne.	Consigne • Max *)	Consigne • Max	**Fabricant**
ECS 5	en fonct. de l'appareil	sans HUP • avec HUP *)	sans HUP • avec HUP	**Install**
ECS + PAC max	0 h	h *)	0 h – 8 h	**Utilisateur**
Defr cycle max	45 min	min *)	45 • 60 • 90 • 120 • 180 • 240 • 300 min	**Install**
Defr. Air..	Non	Non • Oui *)	Non • Oui	**SAT**
Defr. Air max	15 min	min *)	5 min – 30 min	**SAT**
Defrost 2	with 1CP	with 1CP • with 2CP *)	with 1CP • with 2CP	**Fabricant**
Optimisation circ	Oui	Non • Oui *)	Suppl. pump • CP	**Utilisateur**
Accès	Install	Utilisateur • Install • AS *)	Utilisateur • Install • SAT	**SAT**
Dégi/PresEG/Débit	en fonct. de l'appareil	Non • Débit • Pression • Ctr Phase • Ph+Débit *)	Non • Débit • Pression • Ctr Phase • Ph+Débit	**SAT** **Install**
Surveillance compr	On	Off • On *)	Off • On	**SAT**
Réglage chauffage	T. Ext	T. Ext • constant *)	T. Ext • constant	**Utilisateur**
Réglage M1	T. Ext	T. Ext • constant *)	T. Ext • constant	**Utilisateur**
Séchage	avec mél	avec mél • sans mél *)	avec mél • sans mél	**Utilisateur**
Anode électrique	en fonct. de l'appareil	Non • Oui *)	Non • Oui	**SAT**
Commut. été/hiver	Non	Non • Oui *)	Non • Oui	**Utilisateur**
Commutation parallèle	Non	Non • Esclave • Maître *)	Non • Esclave • Maître	**Install**
Entretien à distance	Non	Non • Oui *)	Non • Oui *)	**Utilisateur**
Optimisation de pompe Durée	180 min	*)	5 – 180 min	**Utilisateur**
Aller VBO	1 min	min	1 - 5 min	**Inst**
CycleDég . min	45 min	min	45 • 60 • 90 • 120 • 180 • 240 • 300	**Fabricant**
Raccourcissement 2e niveau de compresseur	20 min	min	5 - 20 min	**Inst**
Hystérésis 2.Comp	4,0 K	K		**Inst**

***) Veuillez reporter la valeur ou barrer la mention inutile**

© Alpha-InnoTec GmbH

Abréviations les plus importantes

Abréviation	Signification
1CP	1. Compresseur dans pompe à chaleur
2CP	2. Compresseur dans pompe à chaleur
AEExt	Air/Eau Installation extérieure
AEInt	Air/Eau Installation intérieure
Arrêt ECS	Blocage ECS
AugMax. Reto	Augmentation max. de retour
baiss jusqu	Baisse maximale
Basse pression	Pressostat basse pression
Cde à distance	Commande à distance
Chauf	Chauffage
Circ ECS	Pompe de recirculation ECS
Circ. chauffage	Pompe de recirculation chauffage
Comp. OFF	Durée d'arrêt compresseur
Consigne Rt	Température de consigne retour
CP	Compresseur
CycDég	Cycle de dégivrage
Dég AirMax	Durée max. dégivrage d'air
Dégi/PrEG/déb	dégivrage, pression eau glycol, débit
Dégiv	Dégivrage
Dégiv. air.	Dégivrage air validé au-delà de la temp. paramétrée
Délestage	Délestage fournisseur energie
Dép.2C ECS	Départ 2ème compresseur ECS
Départ max	Température max. de départ
DésTh	Désinfection thermique
ECS	Eau chaude sanitaire
ECS	Eau chaude sanitaire
ECS consi.	Température de consigne
ECS réel	Température effective Eau sanitaire
Encl. suiv.	Verr. jeu enclenchement
ER PC	Erreur de pompe à chaleur
Etat Log	Etat Logiciel
Ext.	Externe
Fct appoint1	Fonction du second générateur de chaleur 1
Fct appoint2	Fonction du second générateur de chaleur 2
Fonc 1CP	compteur compresseur 1
Fonc 2CP	compteur compresseur 2

Abréviation	Signification
FoncGC2	Heures de service Second générateur de chaleur 1
FoncGC2	Heures de service Second générateur de chaleur 2
FoncM CP1	Durée moyenne de fonctionnement 1er compresseur
FoncM CP2	Durée moyenne de fonctionnement 2e compresseur
Fonct-2	Heures de service Second générateur de chaleur 1
GC	Générateur de chaleur
HP	Pressostat haute pression
Hystér. ECS	Hystérèsis Eau Chaude Sanitaire
Hystérésis Chauf.	Hystérèsis régulateur de chauffage
Imp CP1	Impulsions Comp 1
Imp CP2	Impulsions Comp 2
Install	Installateur
L/W	Air7Eau
LWC	Air/eau compact
Mél 1	Circuit mélangeur 1
MK1 aller	Température départ Circuit mélangeur
MK1-AL cons.	Circuit mélangeur 1 – Départ – Temp. de consigne
mode paral	Mode parallèle
Niveau biv.	Niveau bivalence
Opt. p circ..	Option de pompe
P CiC	Pompe de circulation complémentaire
P. aux	Pompe auxiliaire
PAC	compteur pompe à chaleur
Party externe	Partry externe Possibilité branch. télécommande
Pb Ins	Défaut installation
PC	Pompe à chaleur
PC depuis	La pompe à chaleur tourne depuis
PChPl	Pompe de circulation chauffage au sol
PCirc	Pompe de circulation
PG	Panne générale
Pour appareils WZS	Contact de surv. par potentiostat

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

Abréviation	Signification
PPCS	Puits-Pompe circulation saumure
PrSaumure	Pression saumure
pt bival 2GC	Validation second générateur de chaleur
Relais therm CP	Protect. moteur
Ret. encl..	Retard d'enclenchement
S/W	Sole/Eau
SAT	Service Client / Maintenance
Séch	préchauffage chappe, programme de préchauffage chappe
SECS	Sone température ECS
SGC	Second gén. chal.
SGC1	Second générateur de chaleur 1
SGC2	Second générateur de chaleur 2
Source IN	Température d'entrée Gén. De chaleur
Source OUT	Température de sortie Gén. De chaleur
Sous courb	Durée supp. régulateur chauffage
STChE	Sonde de température Source de chaleur entrée
STChS	Sonde de température Source de chaleur sortie
STD	Sonde de température départ
STE	Sonde température extérieure
STL	Ventilation par impulsion
STR	Sonde de température retour
STR-E	Sonde de température retour externe
Sur courb.	Durée moins régulateur chauffage
Survei. CP	Surveillance de compresseur
SWC	Eau glycolé/Eau Compact
T dégiv. Air.	Température dégivrage air
T ext max	Température extérieure maximale
T ext min	Température extérieure minimale

Abréviation	Signification
T retour max	Limitation retour
TB1	Sonde température Circuit Mélangeur 1
TDC	Centrale de technique domotique confort
Tdég Fin	Température Fin de dégivrage d'air
Temp ext	Température extérieure
TGC	Sonde température Gaz chaud
Thermostat ECS	Thermostat Eau sanitaire
TP GC max	Température maximale des gaz chauds
TP SC min	Température minimale de la source de chaleur
TPexi.DITHh	Désinfection thermique – temp. de consigne
Typ appoint1	Type du second générateur de chaleur1
Typ appoint2	Fonction du second générateur de chaleur 2
Type - PC	Type de pompe à chaleur
Valid CP2	Validation 2e compresseur
VEN	Ventilateur
Vent. ent. d'air	Entrée d'air ventilateur (= fonction de dégivrage)
Ventil. Captage	Ventilateur, pompe de puits ou de saumure
Ventilation	Ventilation du carter de pompe à chaleur
VJ	Ventilation mode jour
Voff	Ventilation off
VP	Party (=durée fonctionnement de jour)
W/W	Eau/Eau
WWC	Eau/Eau Compact

© Alpha-InnoTec GmbH

Sous réserve de modifications techniques.
83052300bFR
© Alpha-InnoTec GmbH

© Alpha-InnoTec GmbH

DE

Alpha-InnoTec GmbH
Industriestrasse 3
D – 95359 Kasendorf

e-Mail: info@alpha-innotec.com

www.alpha-innotec.com